TECHNISCH GEGEVENSBLAD

BESTELNR.	443-10101	TAAL	NL



ARTIKEL / MODEL

SARO Contactgrill
model PG 2 GG

GTIN	4017337070381
OORSPRONG	China
DOUANETARIEFNUMMER	85166070

UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (Behuizing en Opvangbak) Roestvrij staal
- (Grillplaat) Gietijzer, (Handvat) Warmte-isolerend plastic
- Twee afzonderlijk regelbare grillzones
- Bovenste grillplaat geribbeld en onderste plaat glad
- Grillplaten zijn eenvoudig schoon te maken
- Met kabel - Zonder stekker
- Apparaat moet worden aangesloten door een gekwalificeerde elektricien vanwege de grotere kabeldoorsnede/beveiliging tegen elektrische zekering
- Temperatuurbereik: +50 / +300 °C
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 3,6 kW
- Afmetingen: Bovenste grillplaat: 2 x B 215 x T 215 mm, Onderste grillplaat: B 480 x D 230 mm,
- Buitenafmetingen: B 580 x D 384 x H 203 mm
- Gewicht (netto/bruto): 24 / 25 kg

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

BESTELNR.	443-10101	TAAL	NL

ARTIKEL / MODEL	SARO Contactgrill model PG 2 GG

GTIN	4017337070381
OORSPRONG	China
DOUANETARIEFNUMMER	85166070

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale en antislip ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegden mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Tijdens gebruik kunnen de oppervlakken van het apparaat, met name de grillplaten, zeer heet worden – er is risico op brandwonden. Gebruik geschikte hittebestendige handschoenen.
- Maak het apparaat nooit schoon met een waterstraal en dompel het niet onder in vloeistoffen om kortsluiting en elektrische schokken te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt, onderhoud uitvoert of het langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik altijd de warmte-isolerende kunststofgreep bij het openen van de grill om brandwonden aan de handen te voorkomen.
- Bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of andere ontvlambare materialen in de buurt van de grill, aangezien de behuizing zeer heet kan worden.
- Laat het apparaat niet onbeheerd in werking; schakel het altijd uit voordat u de ruimte verlaat.
- Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd vakpersoneel met originele vervangingsonderdelen.
- Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel, zoals het grillen van vis, vlees of groenten.
- Controleer het apparaat op functionaliteit voor het eerste gebruik en na langere opslag.
- Zorg ervoor dat het netsnoer geen beschadigingen heeft, niet over scherpe randen loopt en niet in contact komt met hete oppervlakken.
- Reinig de grillplaten na gebruik om de ophoping van vet en voedselresten te voorkomen.
- Gooi verpakkingsmaterialen zoals plastic en piepschuim veilig weg, omdat deze verstikkingsgevaar voor kinderen kunnen opleveren.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWOORDELIJKE	Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.