TECHNISCH GEGEVENSBLAD

BESTELNR.	175-1505	TAAL	NL



ARTIKEL / MODEL

SARO elektrische curryworstsnijder model ANDRE

GTIN	4017337072958
OORSPRONG	China
DOUANETARIEFNUMMER	82100000

UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: roestvrij staal / mes van 3Cr13-roestvrij staal
- Instelbare snijdikte: 5–30 mm
- Mesdiameter: 45 mm
- Messnelheid: 292 omw./min
- Snijdikte regelbaar via een verstelbare afstandsplaat
- Eenvoudige bediening via drukknop
- Toevoer van worstjes via de invoerschacht aan de bovenzijde van het apparaat
- Demonteerbare onderdelen voor regelmatige reiniging
- Aansluiting: 230 V – 50 Hz – 0,12 kW
- Buitenafmetingen: B 189 x D 248 x H 326 mm
- Gewicht (netto/bruto): 7,1 / 7,5 kg

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

BESTELNR.	175-1505	TAAL	NL

ARTIKEL / MODEL	**SARO elektrische curryworstsnijder model ANDRE**

GTIN	4017337072958
OORSPRONG	China
DOUANETARIEFNUMMER	82100000

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Gebruik de curryworstsnijder uitsluitend voor het daarvoor bestemde doel. Elk ander of verdergaand gebruik geldt als oneigenlijk gebruik.
- Gebruik het apparaat uitsluitend met een stroomvoorziening die overeenkomt met de op het apparaat aangegeven elektrische aansluitwaarden. Een ongeschikte stroomvoorziening kan schade aan het apparaat of brandgevaar veroorzaken.
- Het apparaat moet correct en betrouwbaar geaard zijn. Bij ontbrekende of defecte aarding bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- Zorg ervoor dat het apparaat, de netstekker en de aansluitkabel niet in contact komen met water of andere vloeistoffen.
- Als het apparaat per ongeluk in water of een andere vloeistof terechtkomt, trek dan onmiddellijk de netstekker uit het stopcontact en laat het apparaat vóór hernieuwd gebruik controleren door gekwalificeerd vakpersoneel.
- Raak de netstekker nooit aan met natte of vochtige handen.
- Het apparaat is niet waterdicht. Reinig het apparaat en de onderdelen niet door deze rechtstreeks met water af te spuiten of af te wassen.
- Schakel het apparaat bij gevaar of een storing onmiddellijk uit en trek de netstekker uit het stopcontact.
- Gebruik het apparaat niet verder als de aansluitkabel, de netstekker of andere onderdelen beschadigd zijn.
- Een beschadigde aansluitkabel moet worden vervangen door een geschikte vervangende kabel of door de fabrikant, diens klantenservice of overeenkomstig gekwalificeerd vakpersoneel.
- Houd de aansluitkabel uit de buurt van scherpe voorwerpen, hete oppervlakken en open vuur.
- Trek de netstekker niet aan de aansluitkabel uit het stopcontact.
- Leg de aansluitkabel zo dat deze tijdens het gebruik niet onder spanning staat en geen struikelgevaar vormt.
- Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.
- Schakel het apparaat na gebruik uit en trek de netstekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
- Steek geen voorwerpen, gereedschappen of lichaamsdelen in de invoerschacht van het apparaat.
- Houd er rekening mee dat zich in het apparaat een scherp, draaiend mes bevindt. Steek tijdens het gebruik nooit uw handen in de invoerschacht of in de buurt van het mes.
- Schakel het apparaat uit en koppel het volledig los van het elektriciteitsnet voordat u de snijdikte instelt, de bovenste afdekking opent of onderdelen demonteert.
- Wees bijzonder voorzichtig bij het instellen van de snijdikte. In de buurt van de verstelbare afstandsplaat bestaat verwondingsgevaar door het mes.
- Schakel het apparaat vóór reiniging, onderhoud of het vervangen dan wel demonteren van het mes uit en trek de netstekker uit het stopcontact.
- Reinig het apparaat nooit terwijl het in werking is.
- Demonteer en reinig de daarvoor bestemde onderdelen regelmatig na beëindiging van de werkzaamheden om de vereiste voedselhygiëne te waarborgen.
- Gebruik voor de reiniging geen schurende reinigingsmiddelen en geen metalen borstels.
- Gebruik voor de reiniging geen benzine, alcohol of zuur-, loog- of alkalihoudende oplosmiddelen.
- Gebruik voor het reinigen van de oppervlakken van het apparaat een vochtige doek. Het apparaat mag niet rechtstreeks met water worden gereinigd.
- Voer geen eigenmachtige wijzigingen, demontages of reparaties aan het apparaat uit.
- Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan het elektrische of mechanische systeem mogen uitsluitend door overeenkomstig gekwalificeerd vakpersoneel worden uitgevoerd.
- Bij storingen, beschadigde onderdelen of ongewoon bedrijfsgedrag mag het apparaat niet verder worden gebruikt. Laat de oorzaak vóór hernieuwde ingebruikname controleren door gekwalificeerd vakpersoneel.
- Het apparaat mag niet zonder toezicht worden gebruikt door kinderen of door personen met beperkte vaardigheden of onvoldoende ervaring en kennis. Gebruik is uitsluitend toegestaan onder passend toezicht of na instructie door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWOORDELIJKE	Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.