TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	443-1010	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Kontaktgrill
Modell PG 2

GTIN	4017337035731
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	85166070

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse und Auffangschale) Edelstahl
- (Grillplatte) Gusseisen, (Griff) wärmeisolierender Kunststoff
- Zwei getrennt regelbare Grillzonen
- Grillplatte gerillt
- Grillplatten lassen sich einfach reinigen
- Mit Kabel - ohne Stecker
- Gerät muss zwingend vom Elektrofachmann angeschlossen werden, wegen erhöhtem Kabelquerschnitt/elektrischer Absicherung
- Gewicht (netto/brutto): 24 / 25 kg
- Maße: B 580, Grillplatte oben: 2x 215, Grillplatte unten: 440 x T 410, Grillplatte oben: 215, Grillplatte unten: 230 x H 190
- Temperaturbereich: +50 / +300 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3,6 kW
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	443-1010	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Kontaktgrill Modell PG 2

GTIN	4017337035731
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	85166070

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Während des Betriebs können die Oberflächen des Geräts, insbesondere die Grillplatten, sehr heiß werden – es besteht Verbrennungsgefahr. Geeignete Schutzhandschuhe verwenden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen oder in Flüssigkeiten tauchen, da Kurzschluss- und Stromschlaggefahr besteht.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längerer Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Beim Öffnen des Grills immer den wärmeisolierten Kunststoffgriff verwenden, um Verbrennungen an den Händen zu vermeiden.
- Keine entflammbaren Flüssigkeiten, Gase oder anderen brennbaren Gegenstände in der Nähe des Grills aufbewahren, da das Gehäuse sehr heiß werden kann.
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben; vor Verlassen des Raums immer ausschalten.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal mit Originalersatzteilen durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie das Grillen von Fisch, Fleisch oder Gemüse.
- Vor der ersten Nutzung und nach längerer Lagerung das Gerät auf Funktionalität überprüfen.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel keine Schäden aufweist und nicht über scharfe Kanten verläuft oder mit heißen Oberflächen in Kontakt kommt.
- Nach dem Gebrauch die Grillplatten reinigen, um die Ansammlung von Fett und Speiseresten zu vermeiden.
- Verpackungsmaterialien wie Plastik und Styropor sicher entsorgen, da sie eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen können.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.