TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	288-1005	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Mikrowelle mit Grillfunktion Modell WD 900 U

GTIN	4017337071685
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	85165000

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse): Verzinkter Stahl, silber (Innen): Edelstahl, (Drehteller): Glas
- Mit Grillfunktion, 1 kW
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen einstellbar, bis 1,4 kW
- Auftaufunktion
- Mit Drehteller
- Timer: 0 - 30 Minuten
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,4 kW
- Innenmaße: B 340 x T 363 x H 197 mm
- Außenmaße: B 483 x T 434 x H 281 mm
- Inhalt (brutto/netto): 25 / 23 Liter
- Gewicht (netto/brutto): 15 / 16 kg
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	288-1005	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Mikrowelle mit Grillfunktion Modell WD 900 U

GTIN	4017337071685
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	85165000

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät nur auf einer stabilen, waagerechten und hitzebeständigen Oberfläche betreiben.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen während des Betriebs vom Gerät fernhalten.
- Gerät nicht mit nassen Händen bedienen oder bewegen.
- Während des Betriebs niemals die Lüftungsschlitze blockieren oder die Füße entfernen – dies kann zu Überhitzung führen.
- Es muss stets ein Mindestabstand von 10 cm zur Rückwand, 5 cm zu den Seiten und 15 cm über dem Gerät eingehalten werden.
- Die Mikrowelle darf nicht ohne Gargut betrieben werden, um Schäden zu vermeiden.
- Flüssigkeiten und Getränke vor und während des Erhitzens umrühren, um Siedeverzüge und Verbrühungsgefahr zu verhindern.
- Versiegelte Behälter, wie z. B. Fertiggerichte, müssen vor der Nutzung geöffnet oder durchlöchert werden, damit Dampf entweichen kann.
- Keine metallischen Gegenstände wie Schüsseln mit Gold- oder Silberrand oder Alufolie in der Mikrowelle verwenden – Funkenbildung und Schäden können die Folge sein.
- Beim Auftreten von Rauch die Mikrowellentür geschlossen halten, das Gerät ausschalten und den Stecker ziehen.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen.
- Vor jeder Reinigung oder Wartung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Reinigung nur mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel; keine chemischen oder aggressiven Substanzen verwenden.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Menschen mit Herzschrittmachern sollten vor der Nutzung einen Arzt konsultieren, um sicherzustellen, dass das Gerät keine Störungen verursacht.
- Bei Nutzung der Grillfunktion ist Vorsicht geboten, da die Oberflächen sehr heiß werden können – Verbrennungsgefahr.
- Entfernen Sie stets Verschlüsse und Deckel von Behältern, um einen Überdruck und das Explodieren der Behälter zu vermeiden.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.