# TECHNISCHES DATENBLATT

| BESTELL-NR. | 282-1055 | SPRACHE | DE |
|---|---|---|---|




## ARTIKEL / MODELL

**SARO Toaster**
**Modell ARIS 4**

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337282067 |
| URSPRUNG | China |
| ZOLLTARIFNUMMER | 85167200 |

## AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse) Edelstahl
- 4 Toastschlitze
- Timer zum Einstellen des Bräunungsgrades
- Auftaufunktion
- Aufwärmfunktion
- Stopp-Taste
- 2 ausziehbare Krümelschubladen für einfache Reinigung
- Gewicht (netto/brutto): 2,5 / 3 kg
- Maße: B 273 x T 282 x H 186
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,6 kW
- KEIN Vor-Ort-Service



*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.*

# TECHNISCHES DATENBLATT

## SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

| BESTELL-NR. | 282-1055 | SPRACHE | DE |
|---|---|---|---|

| ARTIKEL / MODELL | **SARO Toaster**<br>**Modell ARIS 4** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337282067 |
| URSPRUNG | China |
| ZOLLTARIFNUMMER | 85167200 |

## SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und hitzebeständigen Oberfläche betreiben.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen während des Betriebs vom Gerät fernhalten.
- Gerät nicht mit nassen Händen bedienen oder bewegen.
- Während des Betriebs besteht Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen und Brotscheiben – Vorsicht bei der Entnahme von Toast.
- Bei der Nutzung des Geräts keine metallischen oder mit Folie umwickelten Lebensmittel einführen, um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Das Gerät darf niemals mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen und nicht in Wasser getaucht werden – es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.
- Vor jeder Reinigung das Gerät ausschalten, den Stecker ziehen und vollständig abkühlen lassen.
- Reinigung mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel durchführen.
- Lüftungsschlitze und Krümelschubladen regelmäßig kontrollieren und reinigen, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen.
- Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.
- Gerät niemals während des Betriebs bewegen oder öffnen.
- Toastfunktion bei Einstellung eines hohen Bräunungsgrades nicht unbeaufsichtigt lassen, da Brandgefahr besteht.
- Das Gerät ist ausschließlich für die Verarbeitung von Brotscheiben vorgesehen; missbräuchliche Nutzung kann Schäden verursachen und die Garantie beeinträchtigen.

## HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

| | |
|---|---|
| HERSTELLER | Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY |
| EU-VERANTWORTLICHER | Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig. |



*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.*