TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	325-1023	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Eiswürfelbereiter Modell EB 15 S PRO

GTIN	4017337069491
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8418690099

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse) Edelstahl; (Deckel) Kunststoff, schwarz
- Mit seitlichen Eingriffen für sicheren Transport
- Ein-/Ausschalter auf der Geräterückseite
- 3 Eishohlkegel-Größen über Display wählbar:
 ca. Ø 23 x H 29 mm, ca. Ø 25 x H 32 mm und ca. Ø 27 x H 33 mm
- Für ca. 15 kg / 24 h
- Vorratsbehälter: 1,4 kg
- Wassertank: ca. 2 Liter
- Luftkühlung
- Geeignet für Umgebungstemperarturen von 10 bis 40 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,110 kW
- Außenmaße: B 356 x T 398 x H 430 mm
- Gewicht (netto/brutto): 15,2 / 17,8 kg
- Kältemittel: R600a
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	325-1023	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Eiswürfelbereiter Modell EB 15 S PRO

GTIN	4017337069491
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8418690099

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Vor dem Anschließen sicherstellen, dass die Netzspannung (230 V / 50 Hz) mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Sicherstellen, dass die Lüftungsschlitze und -öffnungen frei von Hindernissen und regelmäßig gereinigt sind, um eine optimale Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Nach Transport oder starker Neigung des Geräts mindestens 24 Stunden aufrecht stehen lassen, bevor es eingeschaltet wird, um Schäden am Kühlkreislauf zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung oder in feuchten Räumen betrieben werden.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Keine brennbaren, explosiven oder chemischen Stoffe im Gerät lagern oder in der Nähe verwenden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen oder in Flüssigkeiten tauchen, um Stromschlag- und Kurzschlussgefahr zu vermeiden.
- Vor der Reinigung, Wartung oder längeren Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Beschädigte Kabel oder Stecker dürfen nicht verwendet werden; Ersatz nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
- Keine Adapter, Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen verwenden, da dies zu Überhitzungen und Brandgefahr führen kann.
- Nach einem Stromausfall oder einer Trennung vom Stromnetz mindestens 5 Minuten warten, bevor das Gerät wieder eingeschaltet wird, um Schäden am Kompressor zu vermeiden.
- Das Gerät ist ausschließlich für die Herstellung von Eiswürfeln bestimmt. Andere Anwendungen können Schäden verursachen und die Garantie beeinträchtigen.
- Das Kältemittel ist brennbar; bei Schäden am Kühlkreislauf den Raum gut lüften und offene Flammen vermeiden.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Der Wasserablauf muss ein ausreichendes Gefälle haben, damit das Wasser problemlos abfließen kann.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Der Eiswürfelvorratsbehälter ist nicht für eine langfristige Lagerung der Eiswürfel geeignet; Eiswürfel sollten nach jedem Zyklus entfernt werden, um Zusammenkleben zu vermeiden.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.