TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	444-2001	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Grill mit Deckel,
Modell WOW GRILL EGO HOME S

GTIN	4017337067442
URSPRUNG	
ZOLLTARIFNUMMER	85166070

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Temperaturbereich 80-320 °C
- Edelstahl
- Kann als Wassergrill verwendet werden
- Gleichmäßige Bräunung
- Individuell beheizte Grillstäbe
- Inklusive Reinigungsschaber
- Inklusive Fischfolie
- Abm. : B 540 x T 350 x H 180 mm
- Anschluss: 230 V / 50 hz / 2,2 kw
- Gewicht (netto/brutto): 10 / 12 kg
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	444-2001	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Grill mit Deckel, Modell WOW GRILL EGO HOME S

GTIN	4017337067442
URSPRUNG	
ZOLLTARIFNUMMER	85166070

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und hitzebeständigen Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Während des Betriebs können die Oberflächen des Geräts, insbesondere die Heizflächen, sehr heiß werden – es besteht Verbrennungsgefahr. Verwenden Sie geeignete Schutzhandschuhe.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen oder in Flüssigkeiten tauchen, da Kurzschluss- und Stromschlaggefahr besteht.
- Vor der Reinigung, Wartung oder längerer Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Lüftungsöffnungen und andere kritische Stellen des Geräts dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und Ersatzteile, um die Funktionalität und Sicherheit des Geräts zu gewährleisten.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie das Grillen von Fisch, Fleisch oder Gemüse. Jede andere Nutzung kann Schäden verursachen und die Sicherheit beeinträchtigen.
- Die Fettauffangschublade regelmäßig entleeren und reinigen, um hygienische Bedingungen zu gewährleisten und die Funktion nicht zu beeinträchtigen.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da sie eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Vor der ersten Nutzung das Gerät bei maximaler Temperatur ca. 10 Minuten ohne Lebensmittel betreiben, um Produktionsrückstände zu entfernen.
- Während des Betriebs darf das Gerät nicht bewegt oder gekippt werden.
- Halten Sie einen Mindestabstand zu brennbaren Materialien ein, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt ein und trennen Sie es nach dem Gebrauch vom Stromnetz.
- Reinigen Sie die Grillroste regelmäßig mit den vorgesehenen Schabern und Bürsten, um Ablagerungen und Fett zu entfernen.
- Bei einem Stromausfall oder nach längerer Lagerung das Gerät vor der Nutzung überprüfen und auf Funktionalität testen.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.