TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	175-1505	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Elektro-Currywurstschneider Modell ANDRE

GTIN	4017337072958
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	82100000

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: Edelstahl / Messer aus 3Cr13-Edelstahl
- Einstellbare Schnittstärke: 5 - 30 mm
- Messerdurchmesser: 45 mm
- Messerdrehzahl: 292 U/min
- Schnittstärke über eine verstellbare Distanzplatte regulierbar
- Einfache Bedienung über Drucktaster

Würstchenzuführung über den Einfüllschacht auf der Geräteoberseite

- Zerlegbare Komponenten zur regelmäßigen Reinigung
- Anschluss: 230 V – 50 Hz – 0,12 kW
- Außenmaße: B 189 x T 248 x H 326 mm
- Gewicht (netto/brutto): 7,1 / 7,5 kg
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

TECHNISCHES DATENBLATT

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

BESTELL-NR.	175-1505	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Elektro-Currywurstschneider Modell ANDRE

GTIN	4017337072958
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	82100000

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Verwenden Sie den Currywurstschneider ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit einer Stromversorgung, die den auf dem Gerät angegebenen elektrischen Anschlusswerten entspricht. Eine ungeeignete Stromversorgung kann zu Geräteschäden oder Brandgefahr führen.
- Das Gerät muss ordnungsgemäß und zuverlässig geerdet sein. Bei fehlender oder fehlerhafter Erdung besteht Stromschlaggefahr.
- Stellen Sie sicher, dass Gerät, Netzstecker und Anschlussleitung nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Sollte das Gerät versehentlich in Wasser oder eine andere Flüssigkeit gelangen, ziehen Sie unverzüglich den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vor einer erneuten Verwendung durch qualifiziertes Fachpersonal überprüfen.
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen oder feuchten Händen.
- Das Gerät ist nicht wasserdicht. Reinigen Sie das Gerät und seine Bauteile nicht durch direktes Abspritzen oder Abwaschen mit Wasser.
- Schalten Sie das Gerät bei Gefahr oder einer Störung sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Verwenden Sie das Gerät nicht weiter, wenn die Anschlussleitung, der Netzstecker oder andere Bauteile beschädigt sind.
- Eine beschädigte Anschlussleitung muss durch eine dafür geeignete Ersatzleitung ersetzt beziehungsweise durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder entsprechend qualifiziertes Fachpersonal ausgetauscht werden.
- Halten Sie die Anschlussleitung von scharfen Gegenständen, heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose.
- Verlegen Sie die Anschlussleitung so, dass sie während des Betriebs nicht unter Zug steht und keine Stolpergefahr entsteht.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn es nicht verwendet wird.
- Stecken Sie keine Gegenstände, Werkzeuge oder Körperteile in den Einfüllschacht des Gerätes.
- Beachten Sie, dass sich im Inneren des Gerätes ein scharfes, rotierendes Messer befindet. Greifen Sie während des Betriebs niemals in den Einfüllschacht oder in den Bereich des Messers.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vollständig vom Stromnetz, bevor Sie die Schnittstärke einstellen, die obere Abdeckung öffnen oder Bauteile demontieren.
- Gehen Sie bei der Einstellung der Schnittstärke besonders vorsichtig vor. Im Bereich der verstellbaren Distanzplatte besteht durch das Messer Verletzungsgefahr.
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung, Wartung oder dem Austausch beziehungsweise der Demontage des Messers aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Reinigen Sie das Gerät niemals während des Betriebs.
- Demontieren und reinigen Sie die dafür vorgesehenen Bauteile nach Abschluss der Arbeiten regelmäßig, um die erforderliche Lebensmittelhygiene sicherzustellen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden Reinigungsmittel und keine Metallbürsten.
- Verwenden Sie zur Reinigung kein Benzin, keinen Alkohol sowie keine säure- oder laugenhaltigen beziehungsweise alkalischen Lösungsmittel.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Geräteoberflächen ein feuchtes Tuch. Das Gerät darf nicht direkt mit Wasser gereinigt werden.
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen, Demontagen oder Reparaturen am Gerät vor.
- Reparatur- und Wartungsarbeiten am elektrischen oder mechanischen System dürfen nur durch entsprechend qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Bei Fehlfunktionen, beschädigten Bauteilen oder ungewöhnlichem Betriebsverhalten darf das Gerät nicht weiterverwendet werden. Lassen Sie die Ursache vor der erneuten Inbetriebnahme durch qualifiziertes Fachpersonal prüfen.
- Das Gerät darf nicht von Kindern sowie von Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis unbeaufsichtigt verwendet werden. Eine Verwendung darf nur unter entsprechender Aufsicht beziehungsweise Anleitung durch eine für die

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.