TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	429-4000	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Heißluftofen
Modell TERNI

GTIN	4017337429066
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	85166090

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: Edelstahl
- Tür doppelverglast
- Inkl. 4 Bleche, glatt B 435 x T 315 mm
- Einschubhöhe: 75 mm
- Doppellüfter für gleichmäßige Wärmeverteilung
- Timer: 0 - 120 Minuten
- Gewicht (netto/brutto): 36 / 40 kg
- Maße: B 595 x T 600 x H 580
- Temperaturbereich: +60/+300 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2,67 kW
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

ARTIKEL / MODELL	SARO Heißluftofen Modell TERNI

GTIN	4017337429066
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	85166090

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und hitzebeständigen Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Während des Betriebs können die Gehäuseoberfläche und die Türen sehr heiß werden – es besteht Verbrennungsgefahr. Geeignete Schutzhandschuhe verwenden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen oder in Flüssigkeiten tauchen, da Kurzschluss- und Stromschlaggefahr besteht.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längerer Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Ein Mindestabstand von 10 cm an den Seiten und 15 cm an der Rückseite muss eingehalten werden, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Heiße Luft und Feuchtigkeit entweichen aus der hinteren Auslassöffnung – Vorsicht beim Umgang mit dem Gerät, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Keine brennbaren oder explosiven Materialien in der Nähe des Geräts aufbewahren. Ein Sicherheitsabstand von mindestens 50 cm zu brennbaren Materialien ist erforderlich.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Der Netzstecker sollte jederzeit leicht zugänglich sein, um das Gerät im Notfall schnell vom Stromnetz trennen zu können.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur zum Garen, Backen oder Aufwärmen von Lebensmitteln. Jede andere Nutzung kann Schäden verursachen und die Garantie beeinträchtigen.
- Nach dem Transport oder der Lagerung bei niedrigen Temperaturen das Gerät vor der Inbetriebnahme auf Raumtemperatur bringen, um Kondensationsprobleme zu vermeiden.
- Die Reinigung des Innenraums sollte regelmäßig erfolgen, um festgebrannte Lebensmittelrückstände zu vermeiden.
- Stellen Sie während des Betriebs keine Gegenstände auf das Gerät, da diese heiß werden und Schäden verursachen können.
- Das Glas der Tür darf nicht mit kaltem Wasser abgekühlt werden, um Spannungsrisse zu vermeiden.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen, da diese eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen können.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.