

BESTELNR.
504-1050
TAAL
NL

ARTIKEL / MODEL

SARO elektrische kookplaat met elektrische oven, 4 kookzones, 600 Line vrijstaand model E4F6

GTIN 4017337067626

OORSPRONG Italië

DOUANETARIEFNUMMER 85166070

UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (Behuizing) Roestvrij staal AISI 304; (Kookplaten) Gietijzer
- Elektrisch fornuis met 4 kookzones: 2x ø 145 mm, elk 1,5 kW, 2x ø 220 mm, elk 2,6 kW
- Elektrische heteluchtoven: 2,5 kW, Elektrische grill: 1,8 kW
- Inclusief 1 chromen rooster + 1 geëmailleerde bakplaat
- Koppelbaar ontwerp (verbindingstrips optioneel verkrijgbaar)
- Oververhittingsbeveiliging
- In hoogte verstelbare poten
- Aansluiting: 400 V - 50/60 Hz - 3 Ph - 12,5 kW
- Binnenafmetingen oven: B 460 x D 420 x H 320 mm
- Buitenafmetingen: B 600 x D 600 x H 850 / 1020 mm (incl. schoorsteen)
- Gewicht (netto/bruto): 57 / 60 kg

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

BESTELNR.

504-1050

TAAL

NL

ARTIKEL / MODEL

SARO elektrische kookplaat met elektrische oven, 4 kookzones, 600 Line vrijstaand

GTIN 4017337067626

OORSPRONG Italië

DOUANETARIEFNUMMER 85166070

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Installatie mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd vakpersoneel.
- Verpakkingmaterialen veilig weggooien om verstikkingsgevaar te voorkomen.
- Het apparaat grondig reinigen voor het eerste gebruik en controleren op zichtbare schade. Niet gebruiken bij schade.
- Zorg ervoor dat het apparaat op een stabiel, vlak en hittebestendig oppervlak wordt geplaatst.
- Houd het oliepeil altijd tussen de minimum (MIN) en maximum (MAX) markeringen. Vul nooit onder of boven deze grenzen.
- Tijdens het gebruik kunnen de oppervlakken zeer heet worden; brandwondensgevaar! Vermijd contact.
- Alleen reinigen met een zachte doek en mild reinigingsmiddel; geen abrasieve of zure middelen gebruiken.
- Het apparaat nooit reinigen met een waterstraal of hogedrukreiniger.
- Luchtinlaat en uitlaaten openingen regelmatig reinigen en ervoor zorgen dat ze niet geblokkeerd worden om oververhitting te voorkomen.
- Vetbranden nooit met water blussen; gebruik een geschikte brandblusser.
- Laat het apparaat na elk gebruik volledig afkoelen en koppel het los van het stroomnet voordat het wordt gereinigd.
- Houd kinderen en onbevoegde personen uit de buurt van het apparaat om misbruik en verwondingen te voorkomen.
- Bij zichtbare schade, storingen of ongebruikelijke geluiden de werking onmiddellijk stoppen en contact opnemen met gekwalificeerd personeel.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

HANDELAAR

Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE 0