# TECHNISCHES DATENBLATT

| BESTELL-NR. | 126-1805 | SPRACHE | DE |
|---|---|---|---|




## ARTIKEL / MODELL

# SARO Döner- / Gyrosgrill Elektro für 80kg Fleisch Modell ED4

| GTIN | 4017337056859 |
|---|---|
| URSPRUNG | Türkei |
| ZOLLTARIFNUMMER | 85166070 |

## AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: Edelstahl
- 4 schlangenförmige Heizelemente und der sich langsam drehende Spieß sorgen für ein gleichmäßiges Braten des Fleisches
- Fahrbare Heizeinheit zur Regulierung von Hitze und Abstand zum Fleisch
- Warmhaltefunktion
- Steckdose für ein Döner-Messer
- Fettauffangbehälter- Kapazität: bis zu 80 kg Fleisch
- Abm.: B 530 x T 650 x H 1070 mm
- Anschluss: 400 V - 50/60 Hz - 3 Ph - 7,2 KW
- Gewicht (netto/brutto): 35,3 / 37 kg
- KEIN Vor-Ort-Service



*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.*

| ARTIKEL / MODELL | SARO Döner- / Gyrosgrill Elektro für 80kg Fleisch<br>Modell ED4 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337056859 |
| URSPRUNG | Türkei |
| ZOLLTARIFNUMMER | 85166070 |

## SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät vor der ersten Nutzung vollständig von Schutzfolien und Verpackungsmaterial befreien.
- Nur auf einer stabilen, ebenen Edelstahlfläche betreiben. Kunststoff- oder Holzoberflächen sind ungeeignet.
- Mindestens 20 cm Abstand zur Wand und anderen Objekten einhalten.
- Keine leicht entzündlichen oder explosiven Stoffe in der Nähe des Geräts lagern.
- Beim Gas- oder Stromanschluss die Angaben auf dem Typenschild beachten.
- Gerät niemals ins Wasser tauchen oder mit Wasser reinigen. Elektrische Teile trocken halten.
- Während des Betriebs dürfen keine Flüssigkeiten oder Speisereste auf das Ceranglas gelangen.
- Bei Stromausfall Gerät ausschalten, 5 Minuten warten und erneut starten.
- Vor jeder Reinigung oder Wartung das Gerät ausschalten, abkühlen lassen und vom Stromnetz trennen.
- Nur mit mildem Reinigungsmittel und einem weichen Tuch reinigen, keine aggressiven Chemikalien oder Metallschwämme verwenden.
- Verschüttetes Fett sofort entfernen, um Rutschgefahr zu vermeiden.
- Gerät nicht während des Betriebs bewegen.
- Regelmäßige Wartung und Prüfung durch Fachpersonal sicherstellen.
- Bei sichtbaren Schäden das Gerät nicht verwenden und einen Fachhändler kontaktieren.
- Spieß nur bei abgeschaltetem Gerät und abgekühltem Zustand entnehmen oder einstellen.
- Betreiben Sie das Gerät niemals ohne das Ceranglas, da ein Stromschlaggefahr besteht.
- Gerät nach jedem Gebrauch ausschalten, vom Stromnetz trennen und reinigen.

## HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

| | |
|---|---|
| HERSTELLER | Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY |
| EU-VERANTWORTLICHER | Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig. |



*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.*