Induktionskochfeld Modell Natascha 360-1020

Bedienung:

- Stecken sie den Netzstecker in deine geeignete Steckdose.
- Es ertönt ein akustisches Signal. Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus.
- Stellen Sie geeignetes Kochgeschirr (Durchmesser 12 bis 26 cm) mit dem Kochgut
  In die Mitte der Kochplatte. Stellen sie nicht den Topf oder die Pfanne ohne Lebensmittel auf den Herd.
- Drücken Sie nun den ON/OFF-Schalter, um den Induktionsherd einzuschalten.
  Die Kontrollleuchte „POWER“ blinkt und ein akustisches Signal ertönt.
- Der Induktionsherd kann mit einem einzigen Druck auf die ON/OFF-Taste und einem einmaligen Drücken der Funktionstaste „HEAT“ – „TEMP“ bedient werden
- Wenn Sie die Taste „HEAT“ drücken, zeigt das Display die Leistungsstufe 1600 Watt an.
- Die Leistungsstufen sind: 400, 800, 1000, 1300, 1600, 1800, 2000, 2200, 2600 und 3000 Watt.
- Mit den Pfeiltasten können Sie die Einstellungen verändern. Auf dem Display leuchtet „w“.
- Wenn sie die Taste „TEMP“ drücken, zeigt das Display die Temperatur 120°C an. Die Temperaturstufen sind: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 200, 220 und 240°C.
  Auf der Anzeige leuchtet „°C“. Mit den Pfeiltasten können Sie die Einstellungen von 60°C bis 240°C verändern.
- Wenn Sie die Taste „TIMER“ drücken, zeigt das Display „0“ an und neben dem Display blinkt „Min“.
- Mit den Pfeiltasten können Sie die Betriebszeit in Intervallen von 5 Minuten bis zu 120 Minuten wählen. Während des Timerbetriebs können Sie die Dauer mit den Pfeiltasten ändern. Bei der Memory-Funktion des Herdes bleiben die Einstellungen der Leistungsstufe oder der Temperatur die Leistungsstufe oder die Temperatur unverändert.
- Ist die Zeit abgelaufen, ertönt ein akustisches Signal und der Herd geht in den Standby-Modus.
  Hinweis: Der Herd geht auch in den Standby-Betrieb, sobald sich kein Kochgeschirr mehr auf der Kochplatte befindet.
- Ziehen sie nach dem Koch- oder Aufwärmvorgang den Netzstecker aus der Steckdose.

Operating:

- Plug the power plug into a suitable outlet.
- An acoustic signal sounds. Now the device is in standby mode
- Place suitable cookware (diameter 12 to 26 cm) with the food tob e cooked in the centre oft he hotplate. Do not place the pot or the pan without food on the cooker.
- Now press the „ON/OFF“ switch to turn the induction cooker on. The control lamp „POWER“ blinks and an acoustic signal sounds.
- The induction cooker can be operated with a single press oft he „ON/OFF button and a single press of the function „HEAT“ – „TEMP“ adjustment button.
- If you press the key „HEAT“, the display indicates the power stage 1600 Watt.
- The power stages are: 400, 800, 1000, 1300, 1600, 1800, 2000, 2200, 2600 and 3000 Watt.
- With the arrow keys you can change the settings. On the display illuminates „w“.
- If you press the key „TEMP“, the display indicates the temperature 120°C. The temperature stages are: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 200, 220 and 240°C. On the display illuminates „°C“. With the arrow keys you can change the settings from 60° to 240°C.
- If you press the key „TIMER“, the display indicates „0“ and beside the display flashes up „Min“.
- By using the arrow keys you will be able to select the operating time in intervals of 5 minutes up to 120 minutes. During timer operation, you can change the duration with the arrow keys. With the memory function oft he cooker, the power stage or temperature settings remain unchanged here.
- Once the time is up, an acoustic signal sounds and the cooker goes into standby mode.
  Note: The cooker also goes into standby mode, as soon as there is no cookware on the plate.
- After cooking or warming process disconnect the main plug fromt the outlet.

Operatie:

- Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
- Er klinkt een akoestisch signaal. Het apparaat staat nu in stand-by.
- Plaats geschikt kookgerei (diameter 12 tot 26 cm) bij het te koken voedsel in het midden van de kookplaat. Zet de pot of pan niet op de kookplaat zonder voedsel.
- Druk nu op de AAN/UIT-schakelaar om de inductiekookplaat in te schakelen. Het controlelampje "POWER" knippert en er klinkt een geluidssignaal.
- De inductiekookplaat kan worden bediend met één druk op de AAN/UIT-toets en één druk op de functietoets "HEAT" - "TEMP".
- Wanneer u op de toets "HEAT" drukt, toont het display het vermogen van 1600 watt.
- De vermogensniveaus zijn: 400, 800, 1000, 1300, 1600, 1800, 2000, 2200, 2600 en 3000 watt.
- U kunt de instellingen wijzigen met de pijltjestoetsen. Het display toont "w".
- Wanneer u op de toets "TEMP" drukt, verschijnt op het display de temperatuur 120°C. De temperatuurniveaus zijn: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 200, 220 en 240°C. °C" brandt op het display. Gebruik de pijltjestoetsen om de instellingen te veranderen van 60°C tot 240°C.
- Wanneer u op de "TIMER" toets drukt, verschijnt op het display "0" en knippert "Min" naast het display.
- Gebruik de pijltjestoetsen om de werkingstijd te selecteren in intervallen van 5 minuten tot 120 minuten. Tijdens de werking van de timer kunt u de duur wijzigen met de pijltjestoetsen. Wanneer de oven in de geheugenfunctie staat, blijft het ingestelde vermogen of de temperatuur ongewijzigd.
- Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat de kookplaat in stand-by.

Opmerking: Het fornuis gaat ook in stand-by zodra er geen kookgerei meer op de kookplaat staat.

- Trek na het koken of opwarmen de stekker uit het stopcontact.

Utilisation de l'appareil :

- Branchez la fiche d'alimentation dans une prise de courant appropriée.
- Un signal sonore retentit. L'appareil se trouve maintenant en mode veille.
- Placez un récipient de cuisson adapté (diamètre 12 à 26 cm) avec l'aliment à cuire. au centre de la plaque de cuisson. Ne placez pas la casserole ou la poêle sans aliments sur la cuisinière.
- Appuyez maintenant sur le bouton ON/OFF pour allumer la cuisinière à induction. Le voyant "POWER" clignote et un signal sonore retentit.
- La cuisinière à induction peut être commandée en appuyant une seule fois sur le bouton ON/OFF et en appuyant une seule fois sur la touche de fonction "HEAT" - "TEMP".
- Lorsque vous appuyez sur la touche "HEAT", l'écran affiche le niveau de puissance 1600 watts.
- Les niveaux de puissance sont : 400, 800, 1000, 1300, 1600, 1800, 2000, 2200, 2600 et 3000 watts.
- Les touches fléchées permettent de modifier les réglages. Sur l'écran s'allume "w".
- Si vous appuyez sur la touche "TEMP", l'écran affiche la température de 120°C. Les niveaux de température sont : 60, 80, 100, 120, 140, 160, 200, 220 et 240°C.

Le mot "°C" s'allume sur l'écran. Avec les touches fléchées, vous pouvez modifier les réglages de 60°C à 240°C.

- Lorsque vous appuyez sur la touche "TIMER", l'écran affiche "0" et "Min" clignote à côté de l'écran.
- Avec les touches fléchées, vous pouvez sélectionner la durée de fonctionnement par intervalles de 5 minutes à 120 minutes.

Pendant le fonctionnement de la minuterie, vous pouvez modifier la durée à l'aide des touches fléchées. Avec la fonction de mémoire de la cuisinière, les réglages du niveau de puissance ou de la température restent inchangés le niveau de puissance ou la température.

- Lorsque la durée est écoulée, un signal sonore retentit et la cuisinière se met en mode veille. Remarque : la cuisinière se met également en mode veille dès qu'il n'y a plus d'ustensile de cuisine sur la plaque de cuisson.
- Débranchez la cuisinière après la cuisson ou le réchauffage.