TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	421-1025	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Beheizter Saucenspender Modell PD-17

GTIN	4017337421053
URSPRUNG	Türkei
ZOLLTARIFNUMMER	8516797090

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: Edelstahl
- Klick-System
- Dosierung einstellbar, max. 40 ml
- Mit optischer (rote Kontrollleuchte) und akustischer, Warnung bei Überhitzung
- Für die Benutzung mit ca. 1 Liter Wasser befüllen., Nicht trocken benutzen!
- Gewicht (netto/brutto): 3,6 / 4,5 kg
- Maße: B 180 x T 180 x H 500
- Inhalt: 3 Liter
- Temperaturbereich: +30/+90 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,5 kW
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	421-1025	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Beheizter Saucenspender Modell PD-17

GTIN	4017337421053
URSPRUNG	Türkei
ZOLLTARIFNUMMER	8516797090

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Während des Betriebs können Teile des Geräts, insbesondere der Korpus und die Pumpe, sehr heiß werden – Verbrennungsgefahr.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen oder in Flüssigkeiten tauchen, um Kurzschluss- und Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längerer Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Das Gerät darf nur für das Erwärmen und Dosieren von Saucen verwendet werden. Jede andere Nutzung kann Schäden verursachen und die Garantie beeinträchtigen.
- Füllen Sie vor dem Einschalten des Geräts mindestens 1 Liter Wasser in den Korpus, um Trockenheizen zu vermeiden. Trockenheizen kann das Gerät beschädigen und die Garantie erlöschen lassen.
- Das Gerät nicht während des Betriebs bewegen. Vor dem Transport den Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.
- Beschädigte Kabel oder Stecker dürfen nicht verwendet werden. Ein Austausch ist nur durch qualifiziertes Fachpersonal zulässig.
- Verwenden Sie ausschließlich die Originalteile und Zubehörteile, die für dieses Modell vorgesehen sind.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und den Händler oder qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel, Karton oder Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern entsorgen, da diese Erstickungsgefahr darstellen können.
- Eine tägliche Reinigung des Geräts wird aus hygienischen Gründen empfohlen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit aggressiven Chemikalien, Benzin, Verdünner oder Metallschwämmen, um Schäden an Oberflächen und Kunststoffteilen zu vermeiden.
- Der Saucenspender darf nicht in der Nähe von entflammbaren Materialien oder Flüssigkeiten betrieben werden. Halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu allen Seiten ein.
- Bei fehlendem Wasser im Korpus warnt das Gerät mit einem roten Warnlicht und einem Signalton. In diesem Fall das Gerät sofort ausschalten, um Schäden zu vermeiden.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.