TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	443-2105	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Quarzröhren-Toaster Modell ALAVA

GTIN	4017337071845
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	85167200

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse) Edelstahl
- Ober- und Unterhitze
- Zeitschaltuhr
- Krümelblech
- Quarz-Heizelement gewährleistet gleichbleibende Resultate
- Temperaturbereich: bis +250 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz – 2,1 kW
- Maße: B 442 x T 280 x H 276 mm
- Gewicht (netto/brutto): 7,5 / 9,4 kg
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	443-2105	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Quarzröhren-Toaster Modell ALAVA

GTIN	4017337071845
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	85167200

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und hitzebeständigen Fläche aufstellen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen und für die Zubereitung von Speisen wie Grillen, Backen, Rösten und Toasten vorgesehen. Jede andere Nutzung kann Schäden verursachen und die Sicherheit beeinträchtigen.
- Installation und Reparaturen dürfen nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Entfernen Sie keine Komponenten des Geräts eigenmächtig.
- Während des Betriebs können die Oberflächen des Geräts sehr heiß werden – es besteht Verbrennungsgefahr. Geeignete Schutzhandschuhe verwenden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen oder in Flüssigkeiten tauchen, da Kurzschluss- und Stromschlaggefahr besteht.
- Vor der Reinigung, Wartung oder längerer Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Lüftungsöffnungen und die Oberfläche des Geräts dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da diese eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Kinder dürfen das Gerät nicht bedienen und müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker jederzeit leicht zugänglich ist, um das Gerät im Notfall schnell vom Stromnetz trennen zu können.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile und empfohlene Zubehörteile, um die Sicherheit und Funktion des Geräts zu gewährleisten.
- Führen Sie keine Lebensmittel in das Gerät ein, bevor es gemäß der Bedienungsanleitung vorgeheizt wurde (erstmalige Nutzung mit Leerbetrieb).
- Die Krümelschublade regelmäßig leeren und reinigen, um hygienische Bedingungen zu gewährleisten.
- Das Gerät darf nicht im Freien oder in feuchten Umgebungen betrieben werden.
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand zu Wänden und brennbaren Materialien ein, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt während des Betriebs.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Eine regelmäßige Prüfung des Geräts durch kompetentes Fachpersonal wird empfohlen, um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.