TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	458-1050	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Eierkocher
Modell DAMO

GTIN	4017337048700
URSPRUNG	Portugal
ZOLLTARIFNUMMER	85161080

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: Edelstahl
- Regelthermostat
- Für 6 Eier
- Sicherheitsthermostat
- Ein-Ausschalter
- Mit Farbmarkierung
- Gewicht (netto/brutto): 4,1 / 6,1 kg
- Maße: B 310 x T 340 x H 290
- Temperaturbereich: 0/+90 °C
- Anschluss: 230 V - 50/60 Hz - 1,2 kW
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	458-1050	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Eierkocher Modell DAMO

GTIN	4017337048700
URSPRUNG	Portugal
ZOLLTARIFNUMMER	85161080

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, flache und hitzebeständige Oberfläche, um ein Kippen oder Verschütten zu vermeiden.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Während des Betriebs können die Wasser- und Geräteteile extrem heiß werden – es besteht Verbrennungsgefahr.
- Berühren Sie die heißen Oberflächen und das Wasser nicht direkt mit der Hand. Verwenden Sie stets die mitgelieferten Körbe zum Eintauchen und Entnehmen von Lebensmitteln.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, um Kurzschlüsse und Schäden zu vermeiden.
- Trennen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch vom Stromnetz und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie Wasser ausleeren oder mit der Reinigung beginnen.
- Der Behälter sollte regelmäßig entkalkt werden, um die Bildung von Kalkablagerungen zu vermeiden und die Leistung zu erhalten.
- Vermeiden Sie den Betrieb in der Nähe brennbarer Materialien oder in feuchten Umgebungen.
- Gerät niemals ohne ausreichenden Wasserstand betreiben – dies kann das Heizelement beschädigen und eine Überhitzung verursachen.
- Beim Abnehmen des Deckels stets vorsichtig vorgehen, da austretender heißer Dampf Verbrühungen verursachen kann.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, um die Oberfläche des Geräts zu reinigen.
- Die Verwendung des Geräts ist ausschließlich für den vorgesehenen Zweck – das Kochen von Eiern – erlaubt. Jede andere Nutzung kann die Sicherheit gefährden.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da sie eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Elektrische Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Halten Sie das Gerät sauber und entfernen Sie regelmäßig Essensreste, um hygienische Bedingungen sicherzustellen und die Lebensdauer zu verlängern.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HÄNDLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.