TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	443-10051	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Kontaktgrill
Modell PG 1 BGG

GTIN	4017337070374
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	85166070

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse und Auffangschale) Edelstahl, (Grillplatte) Gusseisen, (Griff) wärmeisolierender Kunststoff
- Grillplatte oben gerillt und unten glatt
- Grillplatten lassen sich einfach reinigen
- Temperaturbereich: +50 / +300 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2,2 kW
- Grillplatte oben: B 340 x T 215 mm
- Grillplatte unten: B 340 x T 230 mm
- Außenmaße: B 440 x T 384 x H 203 mm
- Gewicht (netto/brutto): 17 / 19 kg
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	443-10051	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Kontaktgrill Modell PG 1 BGG

GTIN	4017337070374
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	85166070

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Während des Betriebs können die Oberflächen des Geräts, insbesondere die Grillplatten, sehr heiß werden – es besteht Verbrennungsgefahr. Geeignete Schutzhandschuhe verwenden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen oder in Flüssigkeiten tauchen, da Kurzschluss- und Stromschlaggefahr besteht.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längerer Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Beim Öffnen des Grills immer den wärmeisolierten Kunststoffgriff verwenden, um Verbrennungen an den Händen zu vermeiden.
- Keine entflammbaren Flüssigkeiten, Gase oder anderen brennbaren Gegenstände in der Nähe des Grills aufbewahren, da das Gehäuse sehr heiß werden kann.
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben; vor Verlassen des Raums immer ausschalten.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal mit Originalersatzteilen durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie das Grillen von Fisch, Fleisch oder Gemüse.
- Vor der ersten Nutzung und nach längerer Lagerung das Gerät auf Funktionalität überprüfen.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel keine Schäden aufweist und nicht über scharfe Kanten verläuft oder mit heißen Oberflächen in Kontakt kommt.
- Nach dem Gebrauch die Grillplatten reinigen, um die Ansammlung von Fett und Speiseresten zu vermeiden.
- Verpackungsmaterialien wie Plastik und Styropor sicher entsorgen, da sie eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen können.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.