TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	317-2050	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Tassenwärmer
Modell ATHOS

GTIN	4017337317097
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8516797090

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse) Edelstahl
- Für ca. 72 Tassen
- Ablage zum Abstellen von Tassen, Untertassen, etc.
- Ablage oben: B 280 x T 295 x H 175 mm
- Ablage unten: B 280 x T 295 x H 173 mm
- Gewicht (netto/brutto): 10 / 12 kg
- Maße: B 320 x T 320 x H 545 mm
- Anschluss: 230 V - 50/60 Hz - 0,140 kW
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	317-2050	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Tassenwärmer Modell ATHOS

GTIN	4017337317097
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8516797090

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und hitzebeständigen Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen.
- Während des Betriebs können die Außenflächen des Geräts heiß werden – Verbrennungsgefahr.
- Gerät nicht mit nassen Händen bedienen oder bewegen.
- Das Kabel darf nicht über Tischecken oder scharfe Kanten hängen und nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
- Keine Verlängerungskabel oder Adapter verwenden.
- Bei sichtbaren Schäden am Kabel oder Gerät den Betrieb sofort einstellen.
- Gerät niemals in Wasser tauchen oder mit einem Wasserstrahl reinigen.
- Vor jeder Reinigung, Reparatur oder längerer Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, den Stecker ziehen und vollständig abkühlen lassen.
- Reinigung mit einem feuchten, warmen Tuch und mildem Reinigungsmittel; kein Hochdruckreiniger verwenden.
- Reparaturen und der Austausch des Kabels dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Der Tassenwärmer ist ausschließlich für das Vorwärmen von Tassen oder Kännchen konzipiert; andere Verwendungen können Schäden verursachen und die Garantie beeinträchtigen.
- Während des Betriebs dürfen das Gerät oder die Tassen nicht bewegt werden.
- Zwischen dem Tassenwärmer und anderen Geräten, wie Kaffeemaschinen, ist ein ausreichender Abstand zu gewährleisten, um Hitzestau zu vermeiden.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.