TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	126-1800	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Döner- / Gyrosgrill Elektro für 40kg Fleisch Modell ED3

GTIN	4017337056842
URSPRUNG	Türkei
ZOLLTARIFNUMMER	85166070

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: Edelstahl
- 3 schlangenförmige Heizelemente und der sich langsam drehende Spieß sorgen für ein gleichmäßiges Braten des Fleisches
- Fahrbare Heizeinheit zur Regulierung von Hitze und Abstand zum Fleisch
- Warmhaltefunktion
- Steckdose für ein Döner-Messer
- Fettauffangbehälter
- Kapazität: bis zu 40 kg Fleisch
- Abm.: B 530 x T 650 x H 780 mm
- Anschluss: 400 V - 50/60 Hz - 3 Ph - 5,4 KW
- Gewicht (netto/brutto): 29,7 / 32 kg
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

ARTIKEL / MODELL	SARO Döner- / Gyrosgrill Elektro für 40kg Fleisch Modell ED3

GTIN	4017337056842
URSPRUNG	Türkei
ZOLLTARIFNUMMER	85166070

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät vor der ersten Nutzung vollständig von Schutzfolien und Verpackungsmaterial befreien.
- Nur auf einer stabilen, ebenen Edelstahlfläche betreiben. Kunststoff- oder Holzoberflächen sind ungeeignet.
- Mindestens 20 cm Abstand zur Wand und anderen Objekten einhalten.
- Keine leicht entzündlichen oder explosiven Stoffe in der Nähe des Geräts lagern.
- Beim Gas- oder Stromanschluss die Angaben auf dem Typenschild beachten.
- Gerät niemals ins Wasser tauchen oder mit Wasser reinigen. Elektrische Teile trocken halten.
- Während des Betriebs dürfen keine Flüssigkeiten oder Speisereste auf das Ceranglas gelangen.
- Bei Stromausfall Gerät ausschalten, 5 Minuten warten und erneut starten.
- Vor jeder Reinigung oder Wartung das Gerät ausschalten, abkühlen lassen und vom Stromnetz trennen.
- Nur mit mildem Reinigungsmittel und einem weichen Tuch reinigen, keine aggressiven Chemikalien oder Metallschwämme verwenden.
- Verschüttetes Fett sofort entfernen, um Rutschgefahr zu vermeiden.
- Gerät nicht während des Betriebs bewegen.
- Regelmäßige Wartung und Prüfung durch Fachpersonal sicherstellen.
- Bei sichtbaren Schäden das Gerät nicht verwenden und einen Fachhändler kontaktieren.
- Spieß nur bei abgeschaltetem Gerät und abgekühltem Zustand entnehmen oder einstellen.
- Betreiben Sie das Gerät niemals ohne das Ceranglas, da ein Stromschlaggefahr besteht.
- Gerät nach jedem Gebrauch ausschalten, vom Stromnetz trennen und reinigen.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.