TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	317-2089	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Kaffeemaschine Modell THERMO 48 ECO

GTIN	4017337071715
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	84198120

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse und Korbfilterhalter) Edelstahl
- Inkl. 2 Edelstahl-Isolierpumpkannen a 2,5 Liter (innen und außen Edelstahl), ca. 2x 16 Tassen
- Brühzeit ca. 10 Min.
- Brühtemperatur: ca. 93 - 96°C
- Trockenlaufschutz
- 2 Kaffeemaschinen in einem Gerät, mit einem Netzkabel mit Schukostecker
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3,1 kW
- Maße: B 405 x T 410 x H 560 mm
- Gewicht (netto/brutto): 13,5 / 15 kg
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	317-2089	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Kaffeemaschine Modell THERMO 48 ECO

GTIN	4017337071715
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	84198120

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und hitzebeständigen Oberfläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen während des Betriebs vom Gerät fernhalten.
- Gerät nicht mit nassen Händen bedienen oder bewegen.
- Während des Betriebs besteht die Gefahr von Verbrühungen durch heißen Dampf und heiße Flüssigkeiten – Vorsicht beim Umgang mit Deckeln, Zapfhähnen und Behältern.
- Während des Betriebs immer darauf achten, dass das Wasser die Min-Markierung erreicht, um Trockenlauf zu vermeiden.
- Die Max-Markierung beim Befüllen des Behälters nicht überschreiten, um Überlaufen zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen.
- Das Gerät darf nicht auf einer heißen Oberfläche stehen oder in der Nähe von offenen Flammen betrieben werden.
- Vor jeder Reinigung das Gerät ausschalten, den Stecker ziehen und vollständig abkühlen lassen.
- Reinigung mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel; keine abrasiven Reinigungsmittel verwenden.
- Gerät niemals in Wasser tauchen oder mit Wasserstrahl reinigen.
- Das Gerät ist regelmäßig, je nach Wasserhärte und Nutzung, zu entkalken, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
- Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal mit Originalersatzteilen durchführen lassen.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.