TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	443-2075	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Popcorn-Machine Modell JUGO

GTIN	4017337070558
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8516797090

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, schwarz
- Maximale Beladung Popcorn 25 L
- LED-Beleuchtung, separat schaltbar
- Temperaturbereich: bis +55 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,16 kW
- Maße: 462 x 357 x 588 mm
- Gewicht (netto/brutto): 14,2 / 16,2 kg
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	443-2075	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Popcorn-Machine Modell JUGO

GTIN	4017337070558
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8516797090

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und hitzebeständigen Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Während des Betriebs können die Oberflächen des Geräts, insbesondere der Topf und die Heizelemente, sehr heiß werden – es besteht Verbrennungsgefahr. Verwenden Sie geeignete Schutzhandschuhe.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen oder in Flüssigkeiten tauchen, da Kurzschluss- und Stromschlaggefahr besteht.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längerer Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Die Tür des Geräts muss während des Popcorn-Zubereitungsprozesses geschlossen bleiben, um Verbrennungen durch austretendes heißes Popcorn zu vermeiden.
- Kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf die heißen Platten oder in die Heizkammer geben – Brandgefahr!
- Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal mit Originalersatzteilen durchgeführt werden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie das Zubereiten von Popcorn. Jede andere Nutzung kann Schäden verursachen und die Sicherheit beeinträchtigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, insbesondere die Popcornpfanne, um hygienische Bedingungen sicherzustellen.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da diese eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Das Gerät darf nicht in feuchten oder staubigen Umgebungen betrieben werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel unbeschädigt ist und nicht über scharfe Kanten verläuft oder mit heißen Oberflächen in Kontakt kommt.
- Halten Sie die Umgebung des Geräts frei von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten.
- Schalten Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt ein und vermeiden Sie, es zu bewegen, während es eingeschaltet ist.
- Überladen Sie die Kammer nicht mit Öl oder Mais, um Überlaufen und Funktionsstörungen zu vermeiden.
- Halten Sie die Lüftungsöffnungen frei, um eine Überhitzung zu vermeiden.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.