TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	443-1075	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Heiße Theke
Modell FIONA

GTIN	4017337036615
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8516797090

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: Edelstahl
- 3 höhenverstellbare Roste, verchromt
- Abstand der Roste: 90 mm
- Tür auf der Vorderseite
- Innenbeleuchtung
- Lichtschalter EIN/AUS
- Manuelle Temperaturkontrolle
- Inkl. Wasserschale zur Befeuchtung der Luft
- Gewicht (netto/brutto): 13,5 / 14,5 kg
- Maße: B 350 x T 350 x H 520 mm
- Inhalt: 43 Liter
- Temperaturbereich: +30/+85 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,6 kW
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	443-1075	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Heiße Theke Modell FIONA

GTIN	4017337036615
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8516797090

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und trockenen Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Während des Betriebs besteht Verbrennungsgefahr an heißen Oberflächen, insbesondere an Glasflächen und der Innenseite der Vitrine. Beim Öffnen und Schließen der Tür Vorsicht walten lassen.
- Die Lüftungsschlitze im Innenraum dürfen nicht blockiert oder mit Staub und Schmutz verschlossen werden, da dies die Funktion beeinträchtigt und Überhitzung verursachen kann.
- Keine brennbaren oder explosiven Stoffe in oder in der Nähe des Geräts lagern.
- Beim Transport und Versetzen des Geräts Vorsicht walten lassen, insbesondere im Umgang mit Glasflächen und Türen.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger reinigen, um Kurzschluss- und Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längerer Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, den Netzstecker ziehen und vollständig abkühlen lassen.
- Nur Originalersatzteile und Zubehör verwenden. Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Bei sichtbaren Schäden am Gerät oder Kabel den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Schwere Gegenstände dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Die Tür sollte stets geschlossen gehalten werden, um Energieverluste zu vermeiden und die eingestellte Temperatur aufrechtzuerhalten.
- Das Gerät ist ausschließlich für die Lagerung und Präsentation warmer Speisen vorgesehen; jede andere Nutzung kann Schäden verursachen und die Garantie beeinträchtigen.
- Bei längerer Nichtbenutzung das Gerät reinigen, den Netzstecker ziehen und mit einem luftdurchlässigen Stoff abdecken.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.