TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	443-2100	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Milchshaker einfaches Modell SOTUS 1

GTIN	4017337071821
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	84388091

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: Edelstahl
- Inkl. 0,75 L Edelstahlbecher
- 4 rutschfeste Füße
- Geschwindigkeit: 7500 ~ 12000 U/min (Start 7500 U/min, stabil bei 12000 U/min)
- Anschluss: 230 V / 50 Hz / 0,08 kW
- Abmessungen: B 170 x T 170 x H 510 mm
- Gewicht (netto/brutto): 3,5 / 4,1 kg
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	443-2100	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Milchshaker einfaches Modell SOTUS 1

GTIN	4017337071821
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	84388091

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Installation und Reparaturen dürfen nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Entfernen Sie keine Komponenten des Geräts eigenmächtig.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Während des Betriebs besteht Verletzungsgefahr durch die rotierenden Rührer – Hände und Gegenstände dürfen nicht in den Mixbecher eingeführt werden, wenn das Gerät läuft.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen oder in Flüssigkeiten tauchen, da Kurzschluss- und Stromschlaggefahr besteht.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längerer Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Das Gerät ist ausschließlich für das Mischen von Getränken geeignet. Jede andere Nutzung kann Schäden verursachen und die Sicherheit beeinträchtigen.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder lockeren Rührer. Tauschen Sie beschädigte Teile aus, bevor das Gerät verwendet wird.
- Milch kann sich während des Mixvorgangs im Volumen verdoppeln – den Becher entsprechend füllen, um Überlaufen zu vermeiden.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen, da diese eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Das Gerät ist für den kommerziellen Gebrauch konzipiert und nicht für den Einsatz im Freien oder in feuchten Umgebungen geeignet.
- Der Mixbecher ist nicht spülmaschinengeeignet und sollte mit warmem, seifigem Wasser gereinigt werden.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal mit Originalersatzteilen durchgeführt werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Netzkabel auf Schäden. Ein beschädigtes Kabel darf nicht verwendet werden und muss von einer Fachkraft ersetzt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Das Gerät muss gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung verwendet werden, um eine sichere und effiziente Nutzung zu gewährleisten.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.