TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	395-1045	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Teigausrollmaschine Modell TERAMO 2

GTIN	4017337039364
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	84381090

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse) Edelstahl
- Teigdurchmesser: 100 - 400 mm
- Teiggewicht: 50 - 500 g
- Teigdicke: 0,5 - 5,5 mm
- Gewicht (netto/brutto): 46 / 56 kg
- Maße: B 530 x T 530 x H 650 mm
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,37 kW
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

ARTIKEL / MODELL	SARO Teigausrollmaschine Modell TERAMO 2

GTIN	4017337039364
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	84381090

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Vor dem Anschluss sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur von geschultem Personal verwendet werden, das diese Bedienungsanleitung gelesen hat.
- Während des Betriebs können bewegliche Teile des Geräts gefährlich sein. Halten Sie Hände, Haare und lose Kleidung von den Rollen und rotierenden Teilen fern.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Niemals das Gerät ohne die vorgesehenen Schutzvorrichtungen (z. B. Schutzkappen) betreiben, da Verletzungsgefahr besteht.
- Gerät niemals in Wasser tauchen oder mit Wasserstrahl reinigen; es besteht Kurzschluss- und Stromschlaggefahr.
- Vor der Reinigung, Wartung oder bei längerer Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, den Netzstecker ziehen und vollständig abkühlen lassen.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile und Zubehör, um die Sicherheit und Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.
- Beschädigte Kabel oder Teile dürfen nicht verwendet werden; diese müssen durch qualifiziertes Fachpersonal ersetzt werden.
- Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberflächen des Geräts nicht zu beschädigen.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Das Gerät ist ausschließlich für das Ausrollen von Teig vorgesehen. Jede andere Nutzung kann Schäden verursachen und die Sicherheit beeinträchtigen.
- Die Reinigung sollte regelmäßig und gründlich durchgeführt werden, um Rückstände von Mehl und Teig zu entfernen und hygienische Standards zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker immer leicht zugänglich ist, um das Gerät im Notfall schnell vom Stromnetz trennen zu können.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen, da diese für Kinder gefährlich sein können (Erstickungsgefahr).

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.