TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	443-1050	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Salamander
Modell LANA

GTIN	4017337035779
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	85166070

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Grillrost) verchromter Stahl, (Griff) wärmeisolierender Kunststoff
- 4 Paar U-Schienen zum Einschieben des Grillrostes
- Inkl. 1 Grillrost
- Ausziehbare Krümelschublade
- Timer: 30 Minuten
- Gewicht (netto/brutto): 16,5 / 17,5 kg
- Maße: B 580 x T 400 x H 375
- Temperaturbereich: +50 / +300 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3 kW
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	443-1050	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Salamander Modell LANA

GTIN	4017337035779
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	85166070

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und hitzebeständigen Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Während des Betriebs können die Oberflächen des Geräts, insbesondere die Grillflächen, sehr heiß werden – es besteht Verbrennungsgefahr. Geeignete Schutzhandschuhe verwenden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen oder in Flüssigkeiten tauchen, da Kurzschluss- und Stromschlaggefahr besteht.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längerer Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät auf einem trockenen und rutschfesten Untergrund sicher steht.
- Das Gerät nicht während des Betriebs bewegen oder kippen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und den Händler oder qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und Ersatzteile, um die Sicherheit und Funktionsfähigkeit des Geräts zu gewährleisten.
- Das Gerät ist ausschließlich für den vorgesehenen Zweck, wie das Überbacken oder Gratinieren von Speisen, geeignet. Jede andere Nutzung kann Schäden verursachen und die Garantie beeinträchtigen.
- Verpackungsmaterialien wie Plastik oder Styropor außerhalb der Reichweite von Kindern entsorgen, da diese eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Beim ersten Einschalten des Geräts kann es zu Rauchentwicklung oder Geruch durch Schutzfette kommen. Lassen Sie das Gerät ohne Speisen ca. 20 Minuten aufheizen und reinigen Sie es danach erneut.
- Der Netzstecker sollte jederzeit leicht zugänglich sein, um das Gerät im Notfall schnell vom Stromnetz trennen zu können.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.