TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	423-1129	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Pommeswärmer mit Tür, Modell E7/SPE40BC

GTIN	4017337042890
URSPRUNG	Italien
ZOLLTARIFNUMMER	8516797090

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: Edelstahl
- höhenverstellbare Füße
- mit Tür
- Hervorragend für den professionellen Einsatz geeignet
- Optimale Wärmeverteilung
- Kapazität : 1/1 GN
- Gewicht (netto/brutto): 45 / 48 kg
- Maße: B 400 x T 700 x H 850/1170 mm
- Temperaturbereich: 30 /+90 °C
- Anschluss: 230 V - 50 - 60 Hz - 1 kW
- Vor-Ort Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	423-1129	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Pommeswärmer mit Tür, Modell E7/SPE40BC

GTIN	4017337042890
URSPRUNG	Italien
ZOLLTARIFNUMMER	8516797090

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Während des Betriebs können Teile des Geräts, insbesondere der obere und untere Heizwiderstand, sehr heiß werden – es besteht Verbrennungsgefahr.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen oder in Flüssigkeiten tauchen, um Kurzschluss- und Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längerer Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Die Lüftungsöffnungen und Wärmeabfuhrschlitze dürfen nicht blockiert werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Der Mindestabstand zu brennbaren Materialien oder nicht feuerfesten Wänden beträgt 200 mm.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Beschädigte Kabel oder defekte Teile dürfen nicht verwendet werden; ein Austausch ist nur durch qualifiziertes Fachpersonal zulässig.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zum Warmhalten von Lebensmitteln wie Pommes frites; jede andere Nutzung kann Schäden verursachen und die Sicherheit beeinträchtigen.
- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden. Vor Verlassen des Raums stets ausschalten.
- Tägliche Reinigung und Pflege des Geräts sowie der Edelstahlteile wird empfohlen, um Hygiene und optimale Funktionalität sicherzustellen.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da diese Erstickungsgefahr darstellen können.
- Falls das Gerät in einem Lager mit Temperaturen unter 0 °C aufbewahrt wurde, vor der Inbetriebnahme auf mindestens +10 °C erwärmen.
- Bei längerem Nichtgebrauch die Stromversorgung trennen und das Gerät vollständig reinigen und trocknen.
- Unsachgemäße Änderungen oder Manipulationen am Gerät führen zum Erlöschen der Garantie und können Sicherheitsrisiken verursachen.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HÄNDLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.