TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	477-1105	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Aufschnittmaschine Modell F250 E

GTIN	4017337058020
URSPRUNG	Italien
ZOLLTARIFNUMMER	84385000

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: Basis Edelstahl /eloxiertes Aluminium
- Klingendurchmesser: 250 mm
- Messerumdrehung: 300 rpm
- Nutzschnitt: L 220 x H 190 mm
- Anschluss: 230 V - 50 - 60 Hz - 0,3 kW
- Maße: B340 x T465 x H440mm
- Gewicht (netto/brutto): 15,5 / 30 kg
- Schnittbreite: 0-13 mm
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	477-1105	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Aufschnittmaschine Modell F250 E

GTIN	4017337058020
URSPRUNG	Italien
ZOLLTARIFNUMMER	84385000

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Vor der Nutzung sicherstellen, dass das Gerät auf einer stabilen, glatten und belastungsfähigen Oberfläche aufgestellt ist.
- Den elektrischen Anschluss nur an eine Steckdose vornehmen, die den CE-Normen entspricht und mit einem Fehlerstromschutzschalter ausgestattet ist.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen.
- Vor der Reinigung oder Wartung immer den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Die Klinge ist extrem scharf; bei Wartung und Reinigung stets schnittfeste Handschuhe tragen.
- Keine gefrorenen, tiefgekühlten oder knochenhaltigen Lebensmittel schneiden, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.
- Die integrierten Sicherheitsvorrichtungen wie Messerabdeckung oder Schutzmechanismen dürfen nicht entfernt oder manipuliert werden.
- Im Falle von Fehlfunktionen oder Schäden das Gerät sofort außer Betrieb nehmen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Während des Betriebs sicherstellen, dass sich niemand in der Nähe des Geräts aufhält, um Verletzungen zu vermeiden.
- Den Auflagebereich und die Umgebung des Geräts sauber und frei von rutschigen oder gefährlichen Materialien halten.
- Keine losen Kleidungsstücke oder offenen Haare tragen, um das Risiko des Hängenbleibens zu minimieren.
- Den Motor bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Vibrationen sofort ausschalten und überprüfen lassen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zum Schneiden von Lebensmitteln vorgesehen; jede andere Nutzung ist untersagt.
- Bei längeren Pausen oder Nichtgebrauch den Netzstecker ziehen, um das Gerät sicher zu stellen.
- Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß entsorgen und außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Reparaturen und Ersatz von Komponenten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HÄNDLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.