TECHNISCH GEGEVENSBLAD

BESTELNR.	458-1036	TAAL	NL



ARTIKEL / MODEL

SARO Electrische grillplaat (gegroefd) model GPK 410

GTIN	4017337070671
OORSPRONG	Portugal
DOUANETARIEFNUMMER	85166070

UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (Behuizing) Roestvrij staal (Braadvlak) keramisch
- Variabele temperatuurregeling
- Grillplaat met keramische antiaanbaklaag
- Keramische spatbescherming aan drie zijden
- Veiligheidsthermostaat
- Uitneembare vetopvangbak
- Temperatuurbereik: +50 / +300 °C
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 3 kW
- Afmetingen: B 400 x D 460 x H 285 mm
- Afmetingen bakplaat: B 390 x D 400 mm
- Gewicht (netto/bruto): 21,5 / 23 kg

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

BESTELNR.	458-1036	TAAL	NL

ARTIKEL / MODEL	SARO Electrische grillplaat (gegroefd) model GPK 410

GTIN	4017337070671
OORSPRONG	Portugal
DOUANETARIEFNUMMER	85166070

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale en hittebestendige ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegde personen mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Tijdens gebruik kunnen de oppervlakken van het apparaat, met name de grillplaten en de behuizing, zeer heet worden – er is risico op brandwonden.
- Reinig het apparaat nooit met een waterstraal en dompel het niet onder in vloeistoffen vanwege het risico op kortsluiting en elektrische schokken.
- Schakel het apparaat uit, koppel het los van het stroomnet en laat het volledig afkoelen vóór reiniging, onderhoud of langdurige niet-gebruik.
- Zorg ervoor dat de lekbak voor sauzen correct is geplaatst en regelmatig wordt geleegd om overlopen en schade te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van kranen of andere vochtige omgevingen.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd of afgedekt om oververhitting te voorkomen.
- Bij het eerste gebruik kan er geur ontstaan door beschermende harsen. Laat het apparaat 30 minuten zonder voedsel draaien voordat u het gebruikt.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beoogde doel, zoals het grillen van voedsel. Elk ander gebruik kan schade veroorzaken en de veiligheid in gevaar brengen.
- Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel met originele reserveonderdelen.
- Verwijder verpakkingsmaterialen op een veilige manier en houd ze buiten bereik van kinderen, aangezien deze verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
- Bedien het apparaat niet met natte handen en gebruik geen tijdschakelaars of afstandsbedieningen om het automatisch in te schakelen.
- Controleer of het netsnoer onbeschadigd is en zorg ervoor dat het niet in contact komt met hete oppervlakken.
- Gebruik het apparaat niet zonder de verstelbare voetjes die stabiliteit en ventilatie garanderen.
- Houd een minimale veiligheidsafstand van 10 cm tot brandbare materialen of wanden aan.
- Als er water in het apparaat is gekomen, koppel het apparaat onmiddellijk los van het stroomnet en laat het volledig drogen voordat u het opnieuw gebruikt.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

HANDELAAR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWOORDELIJKE	Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.