# TECHNISCHES DATENBLATT

| BESTELL-NR. | 317-2080 | SPRACHE | DE |
|---|---|---|---|




## ARTIKEL / MODELL

**SARO Kaffeemaschine**
**Modell SAROMICA K 24 T**

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337317080 |
| URSPRUNG | China |
| ZOLLTARIFNUMMER | 84198120 |

## AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse und Filterkorb) Edelstahl, (Kanne) Glas
- 2 Warmhalteplatten
- Inkl. 2 Glaskannen
- Brühzeit ca. 5 - 6 Minuten
- Trockenlaufschutz
- Gewicht (netto/brutto): 5,8 / 8 kg
- Maße: B 195 x T 365 x H 445 mm
- Inhalt: Kanne: 2 x 1,8 Liter
- Anschluss: 230 V - 50/60 Hz - 2,243 kW
- KEIN Vor-Ort-Service



*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.*

| ARTIKEL / MODELL | SARO Kaffeemaschine<br>Modell SAROMICA K 24 T |
|---|---|

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337317080 |
| URSPRUNG | China |
| ZOLLTARIFNUMMER | 84198120 |

## SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und hitzebeständigen Oberfläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen während des Betriebs vom Gerät fernhalten.
- Gerät nicht mit nassen Händen bedienen oder bewegen.
- Während des Betriebs besteht die Gefahr von Verbrühungen durch heißen Dampf und heiße Flüssigkeiten – Vorsicht beim Umgang mit Deckeln, Zapfhähnen und Behältern.
- Während des Betriebs immer darauf achten, dass das Wasser die Min-Markierung erreicht, um Trockenlauf zu vermeiden.
- Die Max-Markierung beim Befüllen des Behälters nicht überschreiten, um Überlaufen zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen.
- Das Gerät darf nicht auf einer heißen Oberfläche stehen oder in der Nähe von offenen Flammen betrieben werden.
- Vor jeder Reinigung das Gerät ausschalten, den Stecker ziehen und vollständig abkühlen lassen.
- Reinigung mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel; keine abrasiven Reinigungsmittel verwenden.
- Gerät niemals in Wasser tauchen oder mit Wasserstrahl reinigen.
- Das Gerät ist regelmäßig, je nach Wasserhärte und Nutzung, zu entkalken, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
- Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal mit Originalersatzteilen durchführen lassen.

## HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

| | |
|---|---|
| HERSTELLER | Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY |
| EU-VERANTWORTLICHER | Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig. |



*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.*