TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	700-4710	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Wärmebrücke 1200 mm

GTIN	4017337047383
URSPRUNG	Bulgarien
ZOLLTARIFNUMMER	8516797090

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: Edelstahl,
- 2 Heizelemente
- Ohne Schuco Stecker!
- Zirka 2 m langes Anschlusskabel
- Anschluss durch Elektrofachkraft
- Aufheizzeit Zirka 7 Minuten
- Gewicht (netto/brutto): 17,7 / 21 kg
- Maße: B 1200 x T 400 x H 400
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,8 kW
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	700-4710	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Wärmebrücke 1200 mm

GTIN	4017337047383
URSPRUNG	Bulgarien
ZOLLTARIFNUMMER	8516797090

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und hitzebeständigen Oberfläche aufstellen.
- Vor der ersten Nutzung sicherstellen, dass alle Komponenten vollständig und unbeschädigt sind. Bei sichtbaren Schäden das Gerät nicht verwenden und den Händler kontaktieren.
- Das Gerät darf nur von qualifiziertem Elektrofachpersonal angeschlossen werden, da es ohne Stecker geliefert wird.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Während des Betriebs können die Oberflächen des Geräts, insbesondere die Keramikstrahler, sehr heiß werden – es besteht Verbrennungsgefahr.
- Die Wärmebrücke ist ausschließlich für das Warmhalten von Speisen vorgesehen. Jede andere Nutzung ist nicht zulässig und kann zu Schäden oder Unfällen führen.
- Der Mindestabstand zu Wänden und anderen empfindlichen oder brennbaren Materialien muss mindestens 30 cm betragen.
- Das Gerät darf nicht in feuchten Umgebungen oder im Freien bei Regen betrieben werden.
- Vor jeder Reinigung oder Wartung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und abkühlen lassen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch mit mildem Spülmittel. Keine abrasiven Reinigungsmittel, Scheuerschwämme oder Hochdruckreiniger verwenden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht geknickt, gequetscht oder beschädigt wird. Bei Schäden am Kabel den Betrieb sofort einstellen und Fachpersonal kontaktieren.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal mit Originalersatzteilen durchgeführt werden.
- Während des Betriebs darf das Gerät nicht unbeaufsichtigt bleiben.
- Bei erstmaliger Inbetriebnahme kann es zu Geruchsentwicklung kommen, die nach kurzer Zeit verschwindet.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da sie eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Das Gerät ist nicht für die Aufbewahrung von Flüssigkeiten oder schweren Gegenständen auf der Oberseite geeignet.
- Der Hauptschalter muss immer zugänglich bleiben, um das Gerät im Notfall schnell ausschalten zu können.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HÄNDLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	0

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.