TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	455-1050	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Mini-Pizzaofen für 1 Pizza Modell ETNA 1

GTIN	4017337069446
URSPRUNG	Italien
ZOLLTARIFNUMMER	85141980

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: Edelstahl
- 1 Schamottstein, B 420 x T 420 x H 11 mm
- Geeignet für eine Pizza, maximal 40 cm Durchmesser
- Temperaturbereich: +50 / +450 °C
- Anschluss: 230 V - 50/60 Hz - 2,95 kW
- Innenmaße: B 420 x T 420 x H 93 mm
- Außenmaße: B 610 x T 620 x H 285 mm
- Gewicht (netto/brutto): 25 / 28 kg
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

TECHNISCHES DATENBLATT

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

BESTELL-NR.	455-1050	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	**SARO Mini-Pizzaofen für 1 Pizza** **Modell ETNA 1**

GTIN	4017337069446
URSPRUNG	Italien
ZOLLTARIFNUMMER	85141980

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und hitzebeständigen Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Während des Betriebs können die Oberflächen des Geräts, insbesondere der Garraum und die Schamottsteine, sehr heiß werden – es besteht Verbrennungsgefahr. Verwenden Sie geeignete Schutzhandschuhe.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen oder in Flüssigkeiten tauchen, da Kurzschluss- und Stromschlaggefahr besteht.
- Vor der Reinigung, Wartung oder längerer Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Halten Sie einen Mindestabstand von 20 cm zu Wänden und anderen Geräten ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck, wie das Backen von Pizza oder Brot. Jede andere Nutzung kann Schäden verursachen und die Sicherheit beeinträchtigen.
- Die Lüftungsöffnungen des Geräts dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Keine brennbaren Materialien oder Flüssigkeiten in die Nähe des Geräts bringen.
- Achten Sie darauf, dass keine Lebensmittel oder Flüssigkeiten direkt auf den Schamottstein gelangen, um Rauch- und Brandgefahr zu vermeiden.
- Der Schamottstein darf nicht mit Mehl bestäubt werden.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung, insbesondere den Schamottstein und den Garraum, um hygienische Bedingungen zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und empfohlene Zubehörteile, um die Funktionalität und Sicherheit des Geräts zu gewährleisten.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es nass geworden ist, und lassen Sie es vor der nächsten Nutzung überprüfen.
- Beim Umgang mit heißen Backblechen und Lebensmitteln geeignete Schutzmaßnahmen wie hitzebeständige Handschuhe verwenden.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HÄNDLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.