TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	398-1067	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Slush-Eis-Maschine 3 x 12 Liter
Modell NOYA 3

GTIN	4017337067510
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	84762100

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse) Kunststoff, Blende vorne und Lüftungsgitter hinten Edelstahl
- Deckel Kunststoff, schwarz
- Geeignet für Umgebungstemperaturen zwischen 20 °C - 32 °C
- Behältergröße: 12 Liter pro Behälter (12 kg)
- Touch-Steuerung
- Herstellungsdauer: ca. 2 1/2 Stunden für 12 Liter, ca. 1 1/2 Stunden für 6 Liter
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,15 kW
- Schalldruckpegel: ca. <70 dB
- Außenmaße: B 670 x T 520 x H 810 mm
- Gewicht (netto/brutto): 70 / 92 kg
- Kältemittel: R290
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

ARTIKEL / MODELL	SARO Slush-Eis-Maschine 3 x 12 Liter Modell NOYA 3

GTIN	4017337067510
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	84762100

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Vor der ersten Nutzung müssen alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien vollständig entfernt werden.
- Nach Transport oder Bewegung das Gerät mindestens 24 Stunden ruhen lassen, bevor es eingeschaltet wird, um Schäden am Kältemittelkreislauf zu vermeiden.
- Das Kältemittel ist brennbar; bei Beschädigung des Kühlkreislaufs den Raum gut lüften und offene Flammen vermeiden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen oder direktem Sonnenlicht aufgestellt werden.
- Die Lüftungsschlitze dürfen nicht blockiert werden, um eine optimale Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger reinigen, um Stromschlag- und Kurzschlussgefahr zu vermeiden.
- Reinigung nur mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel durchführen; keine abrasiven oder ätzenden Mittel verwenden.
- Gerät niemals ohne Deckel betreiben; bewegliche Teile können Verletzungen verursachen.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt nutzen.
- Nach einem Stromausfall mindestens 5 Minuten warten, bevor das Gerät wieder eingeschaltet wird, um den Kompressor zu schützen.
- Nur Mischungen mit einem Mindestzuckergehalt von 13°Brix verwenden, um Schäden an den Förderschnecken und der Mechanik zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden, ungewöhnlichen Geräuschen oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.