TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	443-1020	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Hot-Dog-Maker
Modell HW 2

GTIN	4017337035755
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8516797090

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Zylinder) Glas
- Regulierbares Thermostat mit Kontrolllampe
- 4 Toaststangen
- Geeignet zum Kochen und Warmhalten
- Gewicht (netto/brutto): 6 / 9,5 kg
- Maße: B 540 x T 300 x H 393
- Temperaturbereich: 0 / +110 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,65 kW
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

ARTIKEL / MODELL	**SARO Hot-Dog-Maker Modell HW 2**

GTIN	4017337035755
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8516797090

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Während des Betriebs können der Glasbehälter und andere Komponenten sehr heiß werden – es besteht Verbrennungsgefahr. Geeignete Schutzhandschuhe verwenden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen oder in Flüssigkeiten tauchen, um Kurzschluss- und Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längerer Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Der Wasserdampfbehälter muss während des Betriebs immer ausreichend mit Wasser gefüllt sein, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Bei der Nutzung der Dorne (Toaststangen) besteht Verletzungsgefahr durch Berührung der heißen Metallteile – Vorsicht ist geboten.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal mit Originalersatzteilen durchgeführt werden.
- Die Anbauteile (Deckel, Einlegeböden, Glasbehälter, Lochplatte, Wasserschale) sind nicht spülmaschinengeeignet und dürfen nur mit warmem Seifenwasser gereinigt werden.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gehäuse eindringt.
- Das Gerät ist ausschließlich für das Erhitzen und Warmhalten von Hot-Dog-Würstchen und das Toasten von Brötchen vorgesehen. Jede andere Nutzung kann Schäden verursachen und die Sicherheit beeinträchtigen.
- Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styropor außerhalb der Reichweite von Kindern entsorgen, da diese eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Der Aufstellungsort sollte gut belüftet sein, um eine Überhitzung oder Ansammlung von Dampf zu vermeiden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder bei Regen, um Schäden und elektrische Gefahren zu vermeiden.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.