TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	502-1005	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Infrarot-Terrassenheizstrahler Modell 2400 GIANT

GTIN	8713415334975
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	85162999

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse) Aluminium, schwarz einbrennlackiert
- Terrassenstrahler zur Wandmontage, mit Schutzgitter
- Für die gewerbliche Nutzung in Außenbereichen
- Infrarotstrahler: Erwärmt zuerst Gegenstände in Reichweite und nicht die Luft
- Lampe: Golden Amber (ultra low glare+) für ca. 5000 Betriebsstunden
- Ein-/Ausschalter auch direkt am Gerät vorhanden
- Inkl. Fernbedienung (2x AAA je 1,5 V - nicht enthalten)
- Wandhalterung u. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- Schutzklasse: IP64
- Reichweite: ca. 27 m²
- Leistungsstufen: 6
- Kabellänge: 1,85 m mit Stecker CEE 7/4 (Typ F/Schukostecker)
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2,4 kW
- Abmessungen: B 570 x T 264 x H 220 mm
- Gewicht (netto/brutto): 4,3 / 5,6 kg
- Optional: Standfuß für Wandlung als Standmodell erhältlich
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	502-1005	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Infrarot-Terrassenheizstrahler Modell 2400 GIANT

GTIN	8713415334975
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	85162999

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Der Terrassenheizstrahler ist ausschließlich für den Außenbereich. Nicht in geschlossenen oder feuchten Innenräumen wie Badezimmern oder Waschküchen verwenden.
- Halten Sie brennbare Gegenstände wie Zeltplanen, Sonnenschirme, Möbel oder Papier mindestens 1 Meter vom Gerät entfernt.
- Der Heizstrahler muss fest montiert sein.
- Während des Betriebs wird die Heizkappe extrem heiß. Berühren Sie das Gerät nicht, um Verbrennungsgefahr zu vermeiden.
- Das Gerät nicht mit Wasser bespritzen oder reinigen. Sicherstellen, dass keine Flüssigkeiten auf elektrische Teile gelangen.
- Verwenden Sie den Heizstrahler nur an geerdeten Steckdosen, die mit einem Fehlerstromschutzschalter ausgestattet sind.
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn es in Betrieb ist.
- Keine Gegenstände auf dem Heizstrahler ablegen oder ihn abdecken, da dies Überhitzung und Brandgefahr verursachen kann.
- Kinder unter 3 Jahren dürfen sich nicht in der Nähe des Geräts aufhalten. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren nur unter Aufsicht und mit entsprechenden Anweisungen.
- Wenn Schäden am Gerät, am Kabel oder an der Steckdose festgestellt werden, das Gerät sofort vom Stromnetz trennen und nicht weiterverwenden.
- Zur Reinigung oder Wartung das Gerät immer ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Nur Originalersatzteile verwenden und Wartungen ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal durchführen lassen.
- Nicht in der Nähe von leicht entzündbaren Stoffen wie Gas oder Lösungsmitteln verwenden. Explosionsgefahr!
- Der Heizstrahler darf niemals so positioniert werden, dass er nach oben strahlt, um eine Überhitzung der Decke zu vermeiden.
- Während der Montage oder Demontage sicherstellen, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da sie eine Erstickungsgefahr darstellen können.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	0

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.