TECHNISCH GEGEVENSBLAD

BESTELNR.	288-1005	TAAL	NL



ARTIKEL / MODEL

SARO Magnetron met Grillfunctie model WD 900 U

GTIN	4017337071685
OORSPRONG	China
DOUANETARIEFNUMMER	85165000

UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (Behuizing): Verzinkt staal, zilver (Binnenkant): Roestvrij staal, (Draaiplateau): Glas
- Met grillfunctie, 1 kW
- 5 instelbare magnetronvermogensniveaus, tot 1,4 kW
- Ontdooifunctie
- Met draaiplateau
- Timer: 0 - 30 minuten
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 1,4 kW
- Binnenafmetingen: B 340 x D 363 x H 197 mm
- Buitenafmetingen: B 483 x D 434 x H 281 mm
- Inhoud (bruto/netto): 25 / 23 liter
- Gewicht (netto/bruto): 15 / 16 kg

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

BESTELNR.	288-1005	TAAL	NL

ARTIKEL / MODEL	**SARO Magnetron met Grillfunctie model WD 900 U**

GTIN	4017337071685
OORSPRONG	China
DOUANETARIEFNUMMER	85165000

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Gebruik het apparaat uitsluitend op een stabiel, vlak en hittebestendig oppervlak.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje.
- Houd kinderen en onbevoegden uit de buurt van het apparaat tijdens gebruik.
- Bedien of verplaats het apparaat niet met natte handen.
- Blokkeer de ventilatieopeningen nooit en verwijder de voeten niet tijdens het gebruik – dit kan oververhitting veroorzaken.
- Houd altijd een minimale afstand van 10 cm van de achterwand, 5 cm van de zijkanten en 15 cm boven het apparaat aan.
- Gebruik de magnetron niet zonder voedsel om schade te voorkomen.
- Roer vloeistoffen en dranken voor en tijdens het verwarmen om oververhitting en brandwonden te voorkomen.
- Geëmailleerde containers, zoals kant-en-klare maaltijden, moeten voor gebruik worden geopend of doorboord om te zorgen dat stoom kan ontsnappen.
- Gebruik geen metalen voorwerpen zoals kommen met gouden of zilveren randen of aluminiumfolie in de magnetron – dit kan vonken en schade veroorzaken.
- Bij rookontwikkeling de deur van de magnetron gesloten houden, het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen.
- Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt of onderhoud uitvoert.
- Reinig het apparaat alleen met een zachte, vochtige doek en mild schoonmaakmiddel; gebruik geen chemische of agressieve stoffen.
- Reparaties en onderhoud mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
- Mensen met pacemakers moeten vooraf een arts raadplegen om te zorgen dat het apparaat geen storingen veroorzaakt.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van de grillfunctie, aangezien de oppervlakken zeer heet kunnen worden – brandwondengevaar.
- Verwijder altijd de deksels en sluitingen van containers om drukopbouw en het exploderen van de containers te voorkomen.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWOORDELIJKE	Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.