TECHNISCH GEGEVENSBLAD

BESTELNR.	330-3595	TAAL	NL



ARTIKEL / MODEL

SARO Countertop Warmhoudvitrine model SOFIA 202

GTIN	4017337068937
OORSPRONG	China
DOUANETARIEFNUMMER	8516797090

UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: Roestvrij staal
- LED-verlichting
- 3 niet-verstelbare roosters, 1 x B 1105 x D 330 mm, 1 x B 1105 x D 362 mm, 1 x B 1105 x D 394 mm
- Analoge temperatuurregeling
- Deur aan de achterkant
- Inclusief waterbakje voor luchtbevochtiging
- Temperatuurbereik: +30 / +90 °C
- Aansluiting: 220-240 V - 50 Hz - 1,8 kW
- Inhoud: 202 L
- Binnenafmetingen: B 1105 x D 462 x H 405 mm
- Buitenafmetingen: B 1219 x D 568 x H 686 mm
- Gewicht (netto/bruto): 60 / 63 kg

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

ARTIKEL / MODEL	SARO Countertop Warmhoudvitrine model SOFIA 202

GTIN	4017337068937
OORSPRONG	China
DOUANETARIEFNUMMER	8516797090

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale en antislip ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en beschermfolies volledig voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.
- Zorg ervoor dat ventilatieopeningen en verwarmingselementen niet worden geblokkeerd om een optimale warmteverdeling te garanderen.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van licht ontvlambare materialen of in direct luchtstromen.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren en presenteren van warme gerechten in geschikte containers.
- Tijdens gebruik kunnen oppervlakken en binnenruimten zeer heet worden; er is risico op brandwonden! Vermijd contact.
- Gebruik of bewaar geen elektrische apparaten of vreemde voorwerpen in het apparaat.
- Reinig het apparaat met een zachte doek en een mild schoonmaakmiddel; gebruik geen schurende of zure middelen.
- Maak het apparaat nooit schoon met een waterstraal of hogedrukreiniger om elektrische schokken en kortsluiting te voorkomen.
- Gebruik geen beschadigde kabels of stekkers. Laat deze uitsluitend vervangen door gekwalificeerd vakpersoneel.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt, onderhoud uitvoert of reparaties laat doen.
- Laat kinderen en onbevoegden het apparaat niet zonder toezicht gebruiken.
- Stop onmiddellijk met gebruik bij zichtbare schade, ongewone geluiden of storingen en neem contact op met gekwalificeerd vakpersoneel.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWOORDELIJKE	Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.