TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	443-1110	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Waffeleisen
Modell ILONA

GTIN	4017337055968
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	85166070

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Form) Aluminium mit Beschichtung
- Für Herzform Waffeln
- Überhitzungsschutz
- Rutschfester isolierter Griff
- Manuelle Temperaturregelung
- Mit Timer 1-5 Minuten
- Antihaftbeschichtete Platten aus Gußeisen
- Abm.: B 310 x T 440 x H 235 mm
- Verp.Maß: B 360 x T 490 x H 255 mm
- Anschluss: 230 V / 50 hz / 1,5 kw
- Gewicht (netto/brutto): 9,7 / 11 kg
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	443-1110	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Waffeleisen Modell ILONA

GTIN	4017337055968
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	85166070

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und hitzebeständigen Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Während des Betriebs können die Oberflächen des Geräts, insbesondere die Backplatten und der Deckelgriff, sehr heiß werden – es besteht Verbrennungsgefahr. Verwenden Sie geeignete Schutzhandschuhe.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen oder in Flüssigkeiten tauchen, da Kurzschluss- und Stromschlaggefahr besteht.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längerer Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Achten Sie darauf, dass während des Betriebs ein Mindestabstand von 10 cm zu brennbaren Materialien und anderen Geräten eingehalten wird, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Lassen Sie Dampf, der während des Backens austritt, nicht mit Haut oder Augen in Kontakt kommen – Verbrühungsgefahr!
- Verwenden Sie nur die für dieses Modell vorgesehenen Originalteile und Zubehörteile.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal mit Originalersatzteilen durchgeführt werden.
- Bei sichtbaren Schäden am Gerät oder Kabel den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Das Gerät ist ausschließlich für die Zubereitung von Waffeln vorgesehen. Jede andere Nutzung kann Schäden verursachen und die Sicherheit beeinträchtigen.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da diese eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Das Netzkabel darf nicht über scharfe Kanten verlaufen oder mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen.
- Überfüllen Sie die Backflächen nicht mit Teig, um ein Überlaufen und Verschmutzungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker jederzeit leicht zugänglich ist, um das Gerät im Notfall schnell vom Stromnetz trennen zu können.
- Halten Sie die Lüftungsöffnungen frei, um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.