TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	330-3515	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Countertop Warmhaltevitrine Modell SELF 125W

GTIN	4017337068975
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8516797090

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse) Edelstahl
- 3 neigungsverstellbare Roste, verchromt,
 B 636 x T 335 mm, B 636 x T 367 mm, B 636 x T 398 mm
- LED-Innenbeleuchtung oben
- Einstellbarer Temperaturregler
- Schiebetüren vorne und hinten
- Temperaturbereich: +30 / +90 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,10 kW
- Inhalt (brutto/netto): 125 / 76 Liter
- Innenmaße: B 662 x T 462 x H 426 mm
- Außenmaße: B 678 x T 568 x H 686 mm
- Gewicht (netto/brutto): 36 / 38 kg
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

15.10.2026

ARTIKEL / MODELL	SARO Countertop Warmhaltevitrine Modell SELF 125W

GTIN	4017337068975
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8516797090

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Vor der ersten Nutzung müssen alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien vollständig entfernt werden.
- Sicherstellen, dass die Lüftungsschlitze und Heizelemente nicht blockiert sind, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von leicht entflammbaren Materialien oder direktem Luftzug aufgestellt werden.
- Das Gerät ist ausschließlich für die Lagerung und Präsentation von warmen Speisen in geeigneten Behältern vorgesehen.
- Während des Betriebs können Oberflächen und Innenräume sehr heiß werden; Verbrennungsgefahr! Kontakt vermeiden.
- Elektrische Geräte oder Fremdkörper dürfen nicht im Gerät verwendet oder gelagert werden.
- Reinigung nur mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel durchführen; keine abrasiven oder säurehaltigen Mittel verwenden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger reinigen, um Stromschlag- und Kurzschlussgefahr zu vermeiden.
- Beschädigte Kabel oder Stecker dürfen nicht verwendet werden. Ein Austausch darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder Reparatur das Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt nutzen.
- Bei sichtbaren Schäden, ungewöhnlichen Geräuschen oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.