TECHNISCH GEGEVENSBLAD

BESTELNR.	398-10651	TAAL	NL



ARTIKEL / MODEL

SARO slush-ijsmachine 2x 12 l, model SLUSH 2

GTIN	4017337072927
OORSPRONG	
DOUANETARIEFNUMMER	0

UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (behuizing) 201 zwart roestvrij staal (zijpaneel, voorpaneel en ventilatierooster aan de achterzijde), (Bak) Tritan
- Deksel: kunststof, zwart
- Geschikt voor omgevingstemperaturen tussen 20 °C - 32 °C
- Temp.: -2/-10 °C
- Inhoud per bak: 12 liter per bak (12 kg)
- Touchbediening
- Bereidingstijd: 1 uur voor 6 liter, 2 uur voor 12 liter voor 6 liter
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 0,71 kW
- Buitenafmetingen: B 415 x D 475 x H 810 mm
- Gewicht (netto/bruto): 50 / 60 kg
- Koelmiddel: R290

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

ARTIKEL / MODEL	SARO slush-ijsmachine 2x 12 l, model SLUSH 2

GTIN	4017337072927
OORSPRONG	
DOUANETARIEFNUMMER	0

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale en antislip ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en beschermfolies volledig voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.
- Laat het apparaat na transport of verplaatsing minstens 24 uur rusten voordat u het inschakelt om schade aan het koelcircuit te voorkomen.
- Het koelmiddel is brandbaar; ventileer de ruimte goed bij een beschadigd koelcircuit en vermijd open vuur.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen of direct zonlicht.
- Houd ventilatieopeningen vrij om optimale luchtcirculatie te garanderen.
- Maak het apparaat nooit schoon met een waterstraal of hogedrukreiniger om elektrische schokken en kortsluiting te voorkomen.
- Reinig het apparaat met een zachte doek en een mild schoonmaakmiddel; gebruik geen schurende of bijtende middelen.
- Gebruik het apparaat nooit zonder deksel; bewegende onderdelen kunnen letsel veroorzaken.
- Laat kinderen en onbevoegden het apparaat niet zonder toezicht gebruiken.
- Wacht minstens 5 minuten na een stroomuitval voordat u het apparaat opnieuw inschakelt om de compressor te beschermen.
- Gebruik alleen mengsels met een minimaal suikergehalte van 13°Brix om schade aan de schroeven en de mechanica te voorkomen.
- Stop onmiddellijk met gebruik bij zichtbare schade, ongewone geluiden of storingen en neem contact op met gekwalificeerd vakpersoneel.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWOORDELIJKE	0

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.