TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	440-1005	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Gläser-/ Geschirrspülmaschine Modell FREIBURG

GTIN	4017337440023
URSPRUNG	Griechenland
ZOLLTARIFNUMMER	84221900

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse und Spülarm) Edelstahl
- Doppelwandige Tür, Höhe 320 mm
- Inkl. 1 Glaskorb, B 400 x T 400 x H 130 mm
- Inkl. 1 Besteckkorb, B 110 x T 110 x H 130 mm
- Inkl. 1 Tellerkorb, B 400 x T 400 x H 110 mm
- Druckminderer
- Spülmittelpumpe, Klarspülmittelpumpe, Laugenpumpe und Schmutzfilter
- Max. Geschirrhöhe: ca. 295 mm
- Max. Glashöhe: ca. 290 mm
- Spüldauer: 120 Sekunden
- Boiler: Inhalt 3,5 Liter, Heizelement: 2,5 kW
- Tank: Inhalt 17 Liter, Heizelement: 2,5 kW
- Gewicht (netto/brutto): 42 / 43 kg
- Maße: B 470 x T 510 x H 710 mm
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2,8 kW
- Vor-Ort Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	440-1005	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Gläser-/ Geschirrspülmaschine Modell FREIBURG

GTIN	4017337440023
URSPRUNG	Griechenland
ZOLLTARIFNUMMER	84221900

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Während des Betriebs können die Oberflächen des Geräts heiß werden – es besteht Verbrennungsgefahr.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen oder in Flüssigkeiten tauchen, um Kurzschluss- und Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längerer Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Der Wasseranschluss muss gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Der Ablaufschlauch darf nicht über eine bestimmte Höhe verlegt sein, um ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur Reiniger und Klarspülmittel, die für gewerbliche Spülmaschinen geeignet sind.
- Scharfe oder spitze Gegenstände dürfen nicht in das Gerät eingebracht werden, da dies Beschädigungen verursachen kann.
- Lüftungsschlitze und Wärmeabfuhröffnungen müssen jederzeit frei gehalten werden, um Überhitzung zu vermeiden.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da diese eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Halten Sie die Bedienungsanleitung in der Nähe des Geräts, damit sie jederzeit zugänglich ist.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HÄNDLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.