TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	330-11091	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Kuchenvitrine 510 L - schwarz
Modell VANESSA AV

GTIN	4017337072804
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8418501990



AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse) Stahl, schwarz einbrennlackiert
- 4-seitig doppelverglast
- 2-teilige Schiebetür an der Rückwand
- 2 höhenverstellbare Glasböden
  oben: B 1370 x T 311 mm, unten: B 1370 x T 371 mm
- LED-Innenbeleuchtung (pro Glasboden und Boden)
- Digitale Temperaturkontrolle
- Umluftkühlung
- Belüftung von außen verhindert das Beschlagen der Scheiben
- Automatische Abtauung
- Geeignet für Klimaklasse: 4
- Temperaturbereich: +2 / +8 °C
- 4 Lenkrollen, (2 feststellbar)
- Anschluss: 220 - 240 V - 50 Hz - 0,550 kW
- Inhalt (brutto/netto): 510 / 293,1 Liter
- Innenmaße: B 1440 x T 585 x H 640 mm
- Außenmaße: B 1500 x T 680 x H 1200 mm (mit Rollen)
- Gewicht (netto/brutto): 179 / 228,5 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A bis G)
- Vor-Ort Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

15.10.2026

ARTIKEL / MODELL	SARO Kuchenvitrine 510 L - schwarz Modell VANESSA AV

GTIN	4017337072804
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8418501990

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Vor der ersten Nutzung müssen alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien vollständig entfernt werden.
- Nach dem Transport das Gerät mindestens 12 Stunden aufrecht stehen lassen, bevor es eingeschaltet wird, um Schäden am Kältemittelkreislauf zu vermeiden.
- Sicherstellen, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind, um eine optimale Luftzirkulation und Kühlung zu gewährleisten.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen oder direktem Sonnenlicht aufgestellt werden.
- Flaschen mit hohem Alkoholgehalt müssen dicht verschlossen und aufrecht im Gerät gelagert werden.
- Elektrische Geräte oder Heizquellen dürfen nicht im Gerät verwendet werden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger reinigen, um Stromschlag- und Kurzschlussgefahr zu vermeiden.
- Beschädigte Kabel oder Stecker dürfen nicht verwendet werden. Ein Austausch darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder Reparatur das Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen.
- Die Türdichtung nur mit Wasser reinigen und sicherstellen, dass diese intakt bleibt, um Energieverlust zu vermeiden.
- Das Kältemittel ist brennbar; bei Beschädigung des Kühlkreislaufs den Raum gut lüften und offene Flammen vermeiden.
- Kinder dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt verwenden oder in der Nähe spielen.
- Das Gerät ist ausschließlich für die Lagerung von Lebensmitteln vorgesehen; jede andere Nutzung kann Schäden verursachen und die Garantie beeinträchtigen.
- Regelmäßige Reinigung des Kondensators durch qualifiziertes Fachpersonal wird empfohlen, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.
- Vorsicht beim Umgang mit der Vitrine (zerbrechliches Glas). Keine schweren Gegenstände gegen lehnen oder schlagen.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.