TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	282-3080	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Elektrischer Reiskocher Modell RICO

GTIN	4017337282111
URSPRUNG	Taiwan
ZOLLTARIFNUMMER	8516797090

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse und Deckel) Edelstahl, hochglanzpoliert
- Antihaftbeschichteter Kochtopf
- Kochtopf entnehmbar
- Zwei Kontrollleuchten: Kochen und Warmhalten
- Einstellung für automatisches Kochen oder Warmhalten
- Für ca. 4.2 Liter Reis
- Inkl. Reismessbecher und Reislöffel
- Gewicht (netto/brutto): 5,1 / 6,5 kg
- Maße: B 420 x T 420 x H 300
- Inhalt: 9.9 Liter
- Temperaturbereich: +30 / +90 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,7 kW
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	282-3080	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Elektrischer Reiskocher Modell RICO

GTIN	4017337282111
URSPRUNG	Taiwan
ZOLLTARIFNUMMER	8516797090

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und hitzebeständigen Oberfläche betreiben.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen während des Betriebs vom Gerät fernhalten.
- Gerät nicht mit nassen Händen bedienen oder bewegen.
- Während des Kochvorgangs besteht Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr durch heißen Dampf und heiße Oberflächen – Vorsicht beim Umgang mit Deckel und innerem Topf.
- Das Gerät niemals ohne Inhalt einschalten, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden.
- Während der Nutzung darf das Gerät nicht bewegt werden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen.
- Vor jeder Reinigung das Gerät ausschalten, den Stecker ziehen und vollständig abkühlen lassen.
- Die Außenflächen des Geräts mit einem feuchten Tuch reinigen und den antihaftbeschichteten Innentopf mit mildem Reinigungsmittel säubern.
- Keine scharfen oder metallischen Gegenstände im Innentopf verwenden, um die Beschichtung nicht zu beschädigen.
- Verwenden Sie immer Schutzhandschuhe beim Entfernen des Innentopfs, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Das Gerät ist ausschließlich für das Kochen und Warmhalten von Reis vorgesehen; andere Verwendungen können Schäden verursachen.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.