TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	360-1035	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Induktionskochfeld Modell JOSEPHINE

GTIN	4017337058051
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	85166050

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: Gehäuse Edelstahl / Platte Glas
- Kochzonen: 1
- Für Töpfe: 120 - 260 mm
- Heizstufen: 17
- Timer 5 - 180 Minuten, 5 Minuten Schritte
- Touchscreen-Bedienung
- LED Anzeige
- Überhitzungsschutz
- Sicherheitssperrfunktion
- Glasstärke: 4 mm
- Abm.: B 338 x T 418 x H 84 mm
- Anschluss: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz / 3,5 kW
- Gewicht (netto/brutto): 6,6 / 7,2 kg
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

ARTIKEL / MODELL	SARO Induktionskochfeld Modell JOSEPHINE

GTIN	4017337058051
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	85166050

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Vor dem Anschließen sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in feuchten Räumen betrieben werden.
- Während des Betriebs können die Oberflächen des Geräts sehr heiß werden; es besteht Verbrennungsgefahr – Vorsicht beim Berühren.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Keine brennbaren, explosiven oder chemischen Stoffe in der Nähe des Geräts lagern oder verwenden.
- Das Gerät niemals mit Wasserstrahl oder in Flüssigkeiten tauchen; Kurzschluss- und Stromschlaggefahr.
- Vor jeder Reinigung oder Wartung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben; beim Verlassen des Raums immer ausschalten.
- Das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen und fern von scharfen Kanten oder heißen Oberflächen halten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder bei Regen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den gewerblichen Gebrauch bestimmt und darf nur entsprechend der Bedienungsanleitung verwendet werden.
- Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät, solange es noch heiß ist, um Beschädigungen zu vermeiden.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.