TECHNISCH GEGEVENSBLAD

BESTELNR.	16-2220	TAAL	NL



ARTIKEL / MODEL

SARO Chocoladedispenser model EDU-SRW-1KB-3-V

GTIN	4017337070282
OORSPRONG	Nederland
DOUANETARIEFNUMMER	8516797090

UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: Roestvrij staal en polypropyleen
- Standaard met dispenser voor het plaatsen van emmers type F (3 liter)
- 2 vergrendelingsclips voor een stabiele plaatsing van de emmer
- Eenvoudig en efficiënt vullen van croissants, donuts, etc. met bijvoorbeeld pudding- of chocoladeroom
- Instelbare dosering van ca. 12 tot 20 g
- Verwarmingsoppervlak met een diameter van 95 mm en temperatuurbegrenzing tot 60 °C
- Geschikt voor koudere omgevingstemperaturen
- Kleine rubberen voetjes op de standaard beschermen het werkoppervlak
- Geleverd zonder emmer
- Aansluiting: 230V – 50 Hz - 0,150 kW
- Afmetingen: B 165 x D 290 x H 420 mm
- Gewicht (netto/bruto): 3,4 / 3,91 kg

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

ARTIKEL / MODEL	SARO Chocoladedispenser model EDU-SRW-1KB-3-V

GTIN	4017337070282
OORSPRONG	Nederland
DOUANETARIEFNUMMER	8516797090

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik binnenshuis en moet op een stabiel, vlak en hittebestendig oppervlak worden geplaatst.
- Zorg ervoor dat de stroombron voldoet aan de vereiste specificaties.
- Tijdens het gebruik kunnen de oppervlakken van het apparaat, vooral de container en de uitlaat, zeer heet worden – brandwondengevaar.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met voedsel zoals chocolade, sauzen of andere vloeibare of halfvloeibare producten. Ander gebruik kan schade veroorzaken of de veiligheid in gevaar brengen.
- Reinig het apparaat nooit met een waterstraal of dompel het niet onder in vloeistoffen, aangezien elektrische componenten beschadigd kunnen raken.
- Schakel het apparaat altijd uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt of onderhoud uitvoert.
- Regelmatige reiniging van de container en uitlaatopening is noodzakelijk om hygiënische omstandigheden en een soepele werking te waarborgen.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en gekwalificeerd personeel contacteren.
- Reparaties en onderhoud mogen alleen door geautoriseerd personeel met originele reserveonderdelen worden uitgevoerd.
- Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in de dispenser komen, aangezien dit verstoppingen en schade kan veroorzaken.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter, vooral niet wanneer het gevuld is.
- Gooi verpakkingsmaterialen veilig weg om verstikkingsgevaar voor kinderen te voorkomen.
- Controleer regelmatig het netsnoer op schade. Bij zichtbare schade mag het apparaat niet worden gebruikt.
- De dispenser mag niet in de buurt van warmtebronnen of in vochtige omgevingen worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat het apparaat na gebruik volledig wordt leeggemaakt en gereinigd om resten te voorkomen die de werking kunnen beïnvloeden.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

HANDELAAR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWOORDELIJKE	Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.