TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	421-2500	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Bainmarie 2X1/4 GN 200 mit Dispenser
Modell BM-0214

GTIN	4017337055920
URSPRUNG	Türkei
ZOLLTARIFNUMMER	7323930090

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: Edelstahl
- Den Spender regelmäßig reinigen, mit lauwarmen Wasser durchspülen, geruchsneutrale Reiniger verwenden (NICHT spülmaschinengeeigent!).
- Das Fassungsvermögen beträgt bei 421-2500 2x4,5L und bei 421-2505 2x3L und eignet sich auch für dickflüssigere Soßen.
- Abm.: B 380 x T 400 x H 510 mm
- Portionsmenge: 35 ml
- Anschluss: 230V / 50/60hz 900W
- Gewicht (netto/brutto): 10 / 11 kg
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	421-2500	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Bainmarie 2X1/4 GN 200 mit Dispenser Modell BM-0214

GTIN	4017337055920
URSPRUNG	Türkei
ZOLLTARIFNUMMER	7323930090

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Vor der ersten Nutzung sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Während des Betriebs können die Oberflächen des Geräts sehr heiß werden – es besteht Verbrennungsgefahr. Berühren Sie die Oberflächen nur mit Vorsicht.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen oder in Flüssigkeiten tauchen, um Kurzschluss- und Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längeren Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, den Netzstecker ziehen und vollständig abkühlen lassen.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Gasherden, elektrischen Heizungen oder Öfen betrieben werden.
- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Wasser im Heizbehälter, um Schäden durch Trockenheizen zu vermeiden.
- Zum Entkalken des Geräts nur Wasser und Zitronensalz verwenden. Chemische Entkalkungsmittel können Schäden verursachen und die Garantie erlöschen lassen.
- Der Wasserbehälter darf nicht mit heißem Wasser gefüllt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht mit heißen Oberflächen in Kontakt kommt.
- Das Gerät ist ausschließlich für die Erwärmung von Soßen oder ähnlichen Produkten konzipiert. Jede andere Nutzung kann Schäden verursachen und die Sicherheit beeinträchtigen.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Die tägliche Reinigung des Geräts wird empfohlen, um hygienische Standards einzuhalten.
- Nach dem Gebrauch muss das Gerät auf 0 °C abgekühlt und vom Netz getrennt werden.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen, da diese eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen können.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.