# TECHNISCHES DATENBLATT

| BESTELL-NR. | 330-3545 | SPRACHE | DE |
|---|---|---|---|




## ARTIKEL / MODELL

**SARO Warmhaltevitrine**
**Modell YAEL**

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337069118 |
| URSPRUNG | China |
| ZOLLTARIFNUMMER | 8516797090 |

## AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: Edelstahl
- Analoge Temperaturkontrolle
- Türe auf der Rückseite
- Inkl. Wasserschale zur Luftbefeuchtung
- Temperaturbereich: +30 / +90 °C
- Anschluss: 220 - 240 V - 50 Hz - 0,8 kW
- Inhalt: 45 L
- Maße: B 554 x T 376 x H 376 mm
- Gewicht (netto/brutto): 14,4 / 16,5 kg
- KEIN Vor-Ort-Service



*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.*

15.10.2026

| ARTIKEL / MODELL | SARO Warmhaltevitrine Modell YAEL |
|---|---|

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337069118 |
| URSPRUNG | China |
| ZOLLTARIFNUMMER | 8516797090 |

## SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Vor der ersten Nutzung müssen alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien vollständig entfernt werden.
- Sicherstellen, dass die Lüftungsschlitze und Heizelemente nicht blockiert sind, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von leicht entflammbaren Materialien oder direktem Luftzug aufgestellt werden.
- Das Gerät ist ausschließlich für die Lagerung und Präsentation von warmen Speisen in geeigneten Behältern vorgesehen.
- Während des Betriebs können Oberflächen und Innenräume sehr heiß werden; Verbrennungsgefahr! Kontakt vermeiden.
- Elektrische Geräte oder Fremdkörper dürfen nicht im Gerät verwendet oder gelagert werden.
- Reinigung nur mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel durchführen; keine abrasiven oder säurehaltigen Mittel verwenden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger reinigen, um Stromschlag- und Kurzschlussgefahr zu vermeiden.
- Beschädigte Kabel oder Stecker dürfen nicht verwendet werden. Ein Austausch darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder Reparatur das Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt nutzen.
- Bei sichtbaren Schäden, ungewöhnlichen Geräuschen oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.

## HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

| | |
|---|---|
| HERSTELLER | Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY |
| EU-VERANTWORTLICHER | Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig. |



*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.*