# TECHNISCH GEGEVENSBLAD

| BESTELNR. | 443-2130 | TAAL | NL |
|---|---|---|---|




## ARTIKEL / MODEL

# SARO Bordverwarmingskast model TW 30

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337071807 |
| OORSPRONG | China |
| DOUANETARIEFNUMMER | 8516797090 |

## UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: Roestvrij staal
- 2 legborden op rails, uitschuifbaar
- Handmatige temperatuurregeling
- Opwarmen van 30 borden tegelijk mogelijk
- Voor borden met een maximale diameter van 28 cm
- 4 wielen, met rem
- Ventilator zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling
- Temperatuurbereik: +30 / +85 °C
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 0,5 kW
- Afmetingen: B 350 x D 545 x H 638 mm
- Legborden: B 290 x D 435 mm, afstand tot het volgende legbord elk H 120 mm, afstand van bodem tot 1e legbord ook 120 mm, afstand laatste legbord tot deksel 125 mm
- Diepte (extern) met deurgreep: 550 mm
- Gewicht (netto/bruto): 15,3 / 16,8 kg



*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.*

| | |
|---|---|
| ARTIKEL / MODEL | **SARO Bordverwarmingskast model TW 30** |

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337071807 |
| OORSPRONG | China |
| DOUANETARIEFNUMMER | 8516797090 |

## VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale en hittebestendige ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegde personen mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Tijdens gebruik kunnen de oppervlakken van het apparaat, met name de verwarmingselementen en binnenoppervlakken, zeer heet worden – er is risico op brandwonden. Gebruik geschikte hittebestendige handschoenen.
- Reinig het apparaat nooit met een waterstraal en dompel het niet onder in vloeistoffen vanwege het risico op kortsluiting en elektrische schokken.
- Schakel het apparaat uit, koppel het los van het stroomnet en laat het volledig afkoelen vóór reiniging, onderhoud of langdurige niet-gebruik.
- Gebruik het apparaat op een droge, goed geventileerde locatie. Houd een minimale afstand van 10 cm aan de zijkanten en 30 cm boven het apparaat voor voldoende luchtcirculatie.
- Bewaar geen brandbare of explosieve materialen in de buurt van het apparaat.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en contact opnemen met gekwalificeerd personeel.
- Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel met originele reserveonderdelen.
- Wacht na een stroomuitval of het loskoppelen van het apparaat minstens 5 minuten voordat u het opnieuw aansluit en gebruikt.
- Verwijder verpakkingsmaterialen op een veilige manier, aangezien deze verstikkingsgevaar kunnen opleveren voor kinderen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beoogde doel, zoals het verwarmen en warmhouden van borden. Elk ander gebruik kan schade veroorzaken en de veiligheid in gevaar brengen.
- Zorg ervoor dat de stekker altijd gemakkelijk toegankelijk is, zodat het apparaat in noodgevallen snel van het stroomnet kan worden losgekoppeld.
- Reinig het apparaat regelmatig volgens de instructies in de handleiding om hygiëne en optimale werking te garanderen.
- Controleer regelmatig het netsnoer op beschadigingen en laat het indien nodig vervangen door gekwalificeerd personeel.

## FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

| | |
|---|---|
| FABRIKANT | Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY |
| EU-VERANTWOORDELIJKE | Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU. |



*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. Ontwerpen en afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.*