TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	330-3280	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Kuchenvitrine
Modell ELIZA

GTIN	4017337069125
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8418501990



AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse) Kunststoff, schwarz
- Doppelt gehärtetes Glas
- Gitterkarussell elektrisch drehbar, separat schaltbar
- 4 Gitterböden ⌀ 305 mm
- Automatisch schließende Tür
- 2 Füße, nicht höhenverstellbar
- Brilliante interne LED-Beleuchtung an 2 Seiten
- Digitale Temperaturkontrolle
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temperaturbereich: +2 /+12 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,190 kW
- Gitterböden, rund: Durchm. 305 mm
- Inhalt: 73 Liter
- Außenmaße: B 504 x T 504 x H 1060 mm
- Gewicht (netto/brutto): 45 / 48 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A bis G)
- Vor-Ort Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

15.10.2026

ARTIKEL / MODELL	SARO Kuchenvitrine Modell ELIZA

GTIN	4017337069125
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8418501990

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Vor der ersten Nutzung müssen alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien vollständig entfernt werden.
- Nach dem Transport das Gerät mindestens 12 Stunden aufrecht stehen lassen, bevor es eingeschaltet wird, um Schäden am Kältemittelkreislauf zu vermeiden.
- Sicherstellen, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind, um eine optimale Luftzirkulation und Kühlung zu gewährleisten.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen oder direktem Sonnenlicht aufgestellt werden.
- Flaschen mit hohem Alkoholgehalt müssen dicht verschlossen und aufrecht im Gerät gelagert werden.
- Elektrische Geräte oder Heizquellen dürfen nicht im Gerät verwendet werden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger reinigen, um Stromschlag- und Kurzschlussgefahr zu vermeiden.
- Beschädigte Kabel oder Stecker dürfen nicht verwendet werden. Ein Austausch darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder Reparatur das Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen.
- Die Türdichtung nur mit Wasser reinigen und sicherstellen, dass diese intakt bleibt, um Energieverlust zu vermeiden.
- Das Kältemittel ist brennbar; bei Beschädigung des Kühlkreislaufs den Raum gut lüften und offene Flammen vermeiden.
- Kinder dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt verwenden oder in der Nähe spielen.
- Das Gerät ist ausschließlich für die Lagerung von Lebensmitteln vorgesehen; jede andere Nutzung kann Schäden verursachen und die Garantie beeinträchtigen.
- Regelmäßige Reinigung des Kondensators durch qualifiziertes Fachpersonal wird empfohlen, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.
- Vorsicht beim Umgang mit der Vitrine (zerbrechliches Glas). Keine schweren Gegenstände gegen lehnen oder schlagen.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.