TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	213-3900	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Elektrischer Reiskocher Modell JULIUS

GTIN	4017337213993
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8516797090

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse) Edelstahl, gebürstet
- Deckel mit Sicherheitsverschluss
- Antihaftbeschichteter Kochtopf
- Kochtopf entnehmbar
- Zwei Kontrollleuchten: Kochen und Warmhalten
- Auffangbehälter für Kondenswasser
- Für ca. 5,4 Liter Reis
- Für bis zu 30 Portionen
- Inkl. Reismessbecher und Reislöffel
- Gewicht (netto/brutto): 9 / 10 kg
- Maße: B 410 x T 410 x H 315
- Inhalt: 13 Liter
- Temperaturbereich: +30 / +90 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,95 kW
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

ARTIKEL / MODELL	SARO Elektrischer Reiskocher Modell JULIUS

GTIN	4017337213993
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8516797090

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und hitzebeständigen Fläche betreiben.
- Vor dem Anschluss sicherstellen, dass die Stromversorgung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt (230 V / 50 Hz).
- Kinder und unbefugte Personen während des Betriebs vom Gerät fernhalten.
- Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen bedienen oder bewegen.
- Lüftungsöffnungen an der Geräteunterseite und die Dampfaustrittsöffnung am Deckel nicht abdecken, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen.
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben, insbesondere wenn Kinder in der Nähe sind.
- Vor jeder Reinigung das Gerät ausschalten, den Stecker ziehen und vollständig abkühlen lassen.
- Reinigung der Einzelteile wie Innenbehälter und Deckel mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel durchführen; keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- Gerät niemals in Wasser tauchen oder mit Wasserstrahl reinigen.
- Gerät nur mit dem Original-Innenbehälter verwenden; andere Behälter können die Funktion beeinträchtigen.
- Nach jedem Gebrauch die Kondenswasserschale leeren und das Gerät gründlich reinigen.
- Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.