TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	423-3105	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Gas-Teppanyakigrill offenem Unterbau Modell TEB3/140 G

GTIN	4017337036172
URSPRUNG	Italien
ZOLLTARIFNUMMER	73211190

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse und Grillplatte) Edelstahl
- Spritzschutz aus Edelstahl an drei Seiten
- 3 Brenner: 3 x 5,8 kW
- 3 Flammrohre pro Brenner sorgen für eine, gleichmäßige Wärmeverteilung
- 2 Aussparungen in der Grillplatte für Bratreste, (vorne links und rechts in den Ecken)
- 2 herausnehmbare Fettauffangbehälter
- Warmhaltezonen am linken und rechten Rand
- Piezo-Zünder
- Pilot-Flamme
- Zündsicherung
- Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen beiliegend
- Gewicht (netto/brutto): 190 / 195 kg
- Maße: B 1400 x T 720/780 x H 850 mm
- Temperaturbereich: 0 /+240 °C
- Anschluss: 3 x 5,8 kW
- Vor-Ort Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	423-3105	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Gas-Teppanyakigrill offenem Unterbau Modell TEB3/140 G

GTIN	4017337036172
URSPRUNG	Italien
ZOLLTARIFNUMMER	73211190

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Installation nur durch qualifizierte Fachinstallateure vornehmen.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen, um Erstickungsgefahren zu vermeiden.
- Vor der ersten Nutzung müssen alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien vollständig entfernt werden.
- Sicherstellen, dass die Gaszufuhr korrekt angeschlossen und geprüft ist.
- Bei Gasgeruch sofort die Gaszufuhr schließen, den Raum lüften und offene Flammen sowie Funken vermeiden.
- Während des Betriebs können Oberflächen sehr heiß werden; Verbrennungsgefahr! Kontakt vermeiden.
- Reinigung nur mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel durchführen; keine abrasiven oder scheuernden Mittel verwenden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger reinigen, um Schäden an Gasleitungen oder Zündmechanismen zu vermeiden.
- Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Regelmäßige Überprüfung der Gasleitungen und Anschlüsse wird empfohlen, um Lecks zu vermeiden.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt nutzen.
- Das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck der Lebensmittelzubereitung verwenden.
- Sicherstellen, dass das Gerät nicht in der Nähe von leicht entflammbaren Materialien betrieben wird.
- Bei sichtbaren Schäden oder Funktionsstörungen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HÄNDLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.