TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	330-3540	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Warmhaltevitrine Modell SHIRA

GTIN	4017337069101
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8516797090

AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: Edelstahl
- Analoge Temperaturkontrolle
- Türe auf der Rückseite
- Inkl. Wasserschale zur Luftbefeuchtung
- Temperaturbereich: +30 / +90 °C
- Anschluss: 220 - 240 V - 50 Hz - 0,8 kW
- Inhalt: 35 L
- Maße: B 554 x T 361 x H 311 mm
- Gewicht (netto/brutto): 11,8 / 13,5 kg
- KEIN Vor-Ort-Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

ARTIKEL / MODELL	SARO Warmhaltevitrine Modell SHIRA

GTIN	4017337069101
URSPRUNG	China
ZOLLTARIFNUMMER	8516797090

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und rutschfesten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Vor der ersten Nutzung müssen alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien vollständig entfernt werden.
- Sicherstellen, dass die Lüftungsschlitze und Heizelemente nicht blockiert sind, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von leicht entflammbaren Materialien oder direktem Luftzug aufgestellt werden.
- Das Gerät ist ausschließlich für die Lagerung und Präsentation von warmen Speisen in geeigneten Behältern vorgesehen.
- Während des Betriebs können Oberflächen und Innenräume sehr heiß werden; Verbrennungsgefahr! Kontakt vermeiden.
- Elektrische Geräte oder Fremdkörper dürfen nicht im Gerät verwendet oder gelagert werden.
- Reinigung nur mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel durchführen; keine abrasiven oder säurehaltigen Mittel verwenden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger reinigen, um Stromschlag- und Kurzschlussgefahr zu vermeiden.
- Beschädigte Kabel oder Stecker dürfen nicht verwendet werden. Ein Austausch darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder Reparatur das Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt nutzen.
- Bei sichtbaren Schäden, ungewöhnlichen Geräuschen oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HERSTELLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.